

BATAVIA

MAXXPACK 18 V

Twin brush Cordless power scrubber

Akku-Power-Scrubber

Brosse motorisée sans fil

Accu power-scrubber

Spazzola rotante a batteria

Cepillo rotativo de limpieza de batería



Escova de Limpeza a bateria







Bezprzewodowa Elektryczna szczotka



Operating instructions
Bedienungsanleitung (Original)
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni di funzionamento
Manual de usuario
Instruções de funcionamento
Instrukcja

Model: BT-CBT002
Item-No.: 7064822
www.bataviapower.com





Overview

1. Grip sleeve
2. Locking screw
3. Extra handle
4. Power supply unit
5. Locking clip
6. Battery cover
7. ON/OFF switch
8. Stopcock
9. Hose adapter
10. Attachment clip
11. Hose
12. Inner part of the brush
13. Outer part of the brush
14. Spindle lock button
15. Motor unit
16. Locking lever

Übersicht

1. Griffhülse
2. Feststellschraube
3. Zusatzhandgriff
4. Stromversorgungseinheit
5. Spannverschluss
6. Akkuabdeckung
7. Ein-/Ausschalter
8. Absperrhahn
9. Schlauchadapter
10. Befestigungsclip
11. Wasserschlauch
12. Bürsteninnenteil
13. Bürstenaußenteil
14. Wellenblockierknopf
15. Motoreinheit
16. Feststellhebel

Aperçu

1. Manchon-poignée
2. Vis de blocage
3. Poignée auxiliaire
4. Bloc d'alimentation électrique
5. Clip de verrouillage
6. Couvercle de la batterie
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Robinet d'arrêt
9. Adaptateur de tuyau
10. Clip de fixation
11. Tuyau d'eau
12. Brosse intérieure
13. Brosse extérieure
14. Bouton de blocage de l'axe
15. Moteur
16. Levier de blocage

Overzicht

1. Grijphuls
2. Vergrendelschroef
3. Extra handgreep
4. Voedingseenheid
5. Sluiting
6. Accu-afdekking
7. Aan-/uitschakelaar
8. Afsluitkraan
9. Slangadapter
10. Bevestigingsclip
11. Waterslang
12. Binnendeel borstel
13. Buitendeel borstel
14. Asvergrendelingsknop
15. Motoreenheid
16. Vergrendelingshendel

Panoramica

1. Boccola di presa
2. Vite di regolazione
3. Impugnatura supplementare
4. Unità alimentazione
5. Chiusura di serraggio
6. Coperchio batteria
7. Interruttore on/off
8. Rubinetto d'isolamento
9. Adattatore per tubo
10. Clip di bloccaggio
11. Tubo dell'acqua
12. Parte interna della spazzola
13. Parte esterna della spazzola
14. Tasto di bloccaggio albero
15. Unità motore
16. Leva di regolazione

Resumen

1. Casquillo del mango
2. Tornillo de fijación
3. Asidero adicional
4. Unidad de alimentación eléctrica
5. Gancho sujetador
6. Cubierta de la batería
7. Botón conexión/desconexión
8. Llave de cierre
9. Adaptador de manguera
10. Clip de fijación
11. Manguera de agua
12. Pieza interior del cepillo
13. Pieza exterior del cepillo
14. Botón de bloqueo del eje
15. Unidad del motor
16. Palanca de bloqueo

Visão geral

1. Manga do punho
2. Parafuso de bloqueio
3. Punho lateral
4. Fonte de alimentação
5. Fecho de mola
6. Tampa da bateria
7. Interruptor ligar/desligar
8. Válvula de fecho
9. Adaptador de mangueira
10. Mola de fixação
11. Mangueira de água
12. Parte interior da escova
13. Parte exterior da escova
14. Botão de bloqueio do eixo
15. Unidade do motor
16. Alavanca de bloqueio

Przegląd

1. Tuleja uchwytu
2. Śruba blokująca
3. Dodatkowy uchwyt
4. Jednostka zasilająca
5. Zatrask
6. Pokrywa akumulatora
7. Włącznik/wyłącznik
8. Zawór odcinający
9. Adapter węża
10. Klips mocujący
11. Wąż do wody
12. Część wewnętrzna szczotki
13. Część zewnętrzna szczotki
14. Przycisk blokujący wał
15. Jednostka silnika
16. Dźwignia blokująca

Contents

1. Explanation of the symbols	6
2. Additional safety warnings	6
3. Contents of packing	7
4. Before the first use	7
5. Intended use	7
6. Use	7
7. Maintenance, cleaning and storing	8
8. Technical data	8
9. Accessories - optionally available	9
10. Disposal	9
11. EC-Declaration of conformity	9
12. UK Declaration of Conformity	10

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterung der Symbole	11
2. Zusätzliche Sicherheitshinweise	11
3. Verpackungsinhalt	12
4. Vor der ersten Benutzung	12
5. Bestimmungsgemäße Verwendung	12
6. Bedienung	12
7. Wartung, Reinigung und Lagerung	13
8. Technische Daten	13
9. Zubehör - optional erhältlich	14
10. Entsorgung	14
11. EG-Konformitätserklärung	15

Table des matières

1. Explication des symboles	16
2. Avertissements de sécurité additionnels	16
3. Contenu de l'emballage	17
4. Avant la première utilisation	17
5. Utilisation conforme	17
6. Utilisation	17
7. Entretien, nettoyage et stockage	18
8. Caractéristiques techniques	19
9. Accessoires – disponibles en option	19
10. Élimination et recyclage	19
11. CE-Déclaration de conformité	20

Inhoudsopgave

1. Uitleg van de symbolen	21
2. Aanvullende veiligheidsvoorschriften	21
3. Leveringsomvang	22
4. Vóór het eerste gebruik	22
5. Beoogd gebruik	22
6. Bediening	22
7. Onderhoud, reiniging en opslag	23
8. Technische gegevens	23
9. Toebehoren - optioneel verkrijgbaar	24
10. Afvalverwerking en hergebruik	24
11. EG-Conformiteitsverklaring	25

Contenuto

1. Spiegazione dei simboli	26
2. Ulteriori avvertenze di sicurezza	26
3. Contenuto dell'imballaggio	27
4. Prima del primo utilizzo	27
5. Uso previsto	27
6. Utilizzo	27
7. Manutenzione, pulizia e immagazzinamento	28
8. Dati tecnici	28
9. Accessorio - disponibile opzionalmente	29
10. Smaltimento	29
11. Dichiarazione di conformità CE	30

Índice

1. Explicación de los símbolos	31
2. Advertencias de seguridad adicionales	31
3. Contenido del embalaje	32
4. Antes del primer uso	32
5. Uso conforme al fin previsto	32
6. Manejo	32
7. Mantenimiento, limpieza y almacenamiento	33
8. Datos técnicos	34
9. Accesorios - disponibles opcionalmente	34
10. Eliminación	34
11. Declaración CE de conformidad	35

Índice

1. Explicação dos símbolos	36
2. Avisos de segurança adicionais	36
3. Conteúdo da embalagem	37
4. Antes da primeira utilização	37
5. Utilização adequada	37
6. Operação	37
7. Manutenção, limpeza e armazenamento	38
8. Dados técnicos	38
9. Acessório - opcionalmente disponível	39
10. Eliminação	39
11. Declaração de conformidade CE	40

Spis treści

1. Objasnienie symboli	41
2. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	41
3. Zawartość opakowania	42
4. Przed pierwszym użyciem	42
5. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	42
6. Obsługa	42
7. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie	43
8. Dane techniczne	44
9. Elementy wyposażenia – dostępne jako opcja	44
10. Utylizacja	45
11. Deklaracja zgodności z wymogami UE	45

Dear customer

Please familiarize yourself with the proper usage of the device by reading and following each chapter of this manual, in the order presented. Keep these operating instructions for further reference.

Please read the enclosed "General safety instructions for power tools" and all additional safety instructions in this operating instructions!

This manual contains important information on operating and handling the device. Keep these operating instructions for further reference. Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party.

Battery and charger not included!

The Maxxpack batteries and chargers are available online and in participating stores.

1. Explanation of the symbols

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of non-observance of the instructions in this manual.



Wear eye protection.



CE stands for "Conformité Européenne", which means "In accordance with EU Regulations". With the CE marking, the manufacturer confirms that this Electric tool complies with the applicable European directives.



UKCA stands for: "UK Conformity Assessment". This means "Compliant with UK regulations". With the UKCA mark manufacturer confirms that this unit complies with the applicable UK regulations.



Do not dispose of electric power tools with domestic refuse.

2. Additional safety warnings



Please read this manual carefully and use the unit only according to this manual.

- The device must be used as intended. Observe local conditions and watch out for other people in your vicinity when working with the device.
- Before using the device, check for damages and do not use a damaged device. Should the device become damaged do not use it and have it repaired by a professional or contact our customer support department. Do not disassemble the device or try repairing it yourself.
- The appliance must not be operated by children or persons who have not been instructed accordingly.
- Persons with limited physical, sensorial or mental abilities are not allowed to use the device, unless they are supervised and briefed for their safety by a qualified person. Keep the device out of reach of children.
- Children must not clean or service the device unsupervised.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- Hold the device firmly and safely when turning it on.
- The appliance must not be operated in explosive atmospheres.
- Always wear eye protection.
- This device is suitable for indoor and outdoor use, but do not use in rain.
- Check to make sure the brush accessory is installed correctly prior to use.
- Do not force the brush into tight spaces during use.
- Do not touch rotating parts when device is in use.

3. Contents of packing

- 1x Twin brush - Dual Power Scrubber (motor unit and power supply unit)
- 1x extra handle including attachment materials
- 1x medium brush (outer part and inner part)
- 1x user manual

4. Before the first use

- Remove the device and all additional parts out of the packaging.
- Check all parts for damage in transit and do not use a damaged device.
- Keep packaging materials out of reach of children. There is risk of suffocation!

4.1 Assembly

- Plug the hose (11) into the connection on the motor unit. (see Fig. B)
- Guide the hose through the mount on the motor unit. Make sure that the hose on the motor unit is long enough so that the adjustable brush head can move without restriction.
- Connect the hose adapter (9) to the hose.
- Slide the hose adapter onto the guide track of the attachment clip (10). (see Fig. C)

4.2 Height adjustment

- Bring the pipe to the desired length by loosening the height adjustment (1). Change the pipe length and then tighten the height adjustment again.

5. Intended use

This product is intended for cleaning surfaces indoors and outdoors in the domestic sector. The product can be operated dry or with water. It is not intended for permanent commercial use.

The intended use also includes an operation following the operating instructions.

Any use beyond these parameters (different media, applying force) or any changes (reconstruction, no original accessory) can lead to serious risks and is regarded as use that is contrary to the intended purpose.

Only use accessories recommended by supplier.

6. Use

6.1 Inserting/changing the battery

The battery cover protects the battery from moisture and debris.

- Only use the device with water when the battery cover is properly closed.
- Make sure the battery cover's seal and rubber edge is clean and dry.

- Undo the locking clip (5) and open the battery cover (6).
- Insert or take out the battery (see Fig. D).
- Always check the seal before closing the battery cover!**

Remove dirt and foreign objects in the area of the seal and check whether the seal is present and undamaged.

- Close the battery cover and lock it with the locking clip.

6.2 Attaching/changing the brush

- Block the shaft with the shaft lock button (14) and screw on the outer part of the brush (13) in the clockwise direction (see Fig. E).
- Insert the inner part of the brush (12) and lock it in place in the counter-clockwise direction.
- To undo the inner part of the brush, unlock it in the clockwise direction and take it off.
- Block the shaft with the shaft lock button and unscrew the outer part of the brush in the counter-clockwise direction.

6.3 Adjusting the tilt angle of the brush

When using the device on the ground / floor, the head should not be locked. The head can then move along with the surface to be cleaned.

Only lock the head when using the device above shoulder height.

- Lift the locking lever (16) all the way (see Fig. F).
- Adjust the tilt angle to your individual needs and fix it in place by pushing down the locking lever. Do not push the locking lever through with great force. If the locking lever

does not close properly, adjust the inclination of the brush slightly.

6.4 Adjusting the extra handle

- Undo the locking screw (2). (see Fig. G, H)
- Adjust the position of the extra handle (3) to your needs and tighten the locking screw again.

6.5 Working with the device

- For wet use, close the stopcock and connect the hose adapter to your water supply. Adjust the water quantity with the stopcock (see Fig. A).
- Press the ON/OFF switch (7) to turn the device on.
It is not necessary to hold the ON/OFF switch during use.
Only exert minimal pressure (gentle feed motion) on the device when working. Gently and evenly push the device forwards.
- Press the ON/OFF switch again to turn the device off.

7. Maintenance, cleaning and storing

Keep the device and its accessories in good and clean condition to ensure easy and safe working.

Remove the battery pack from the tool before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

If the bristles of the brush are deformed by transport or incorrect storage, immerse the brush in hot (90 degrees Celsius) water for 30 seconds. The bristles of the brush then return to the correct shape.

7.1 Maintenance

There are no inner parts of the tool which need maintenance.

7.2 Cleaning

- Keep safety devices, ventilation openings and the motor housing as free as possible from dirt and dust. Rub the electric power tool with a clean cloth or blow over it with low pressure compressed air.
- We recommend that you clean your electric power tool immediately after each use.

- Clean the electric power tool regularly with a damp cloth and somewhat soft soap. Make sure that no water can get inside the electric power tool.

7.3 Storing

- Clean the device before storing it.
- Before storing check all parts for damages.
- Store the device indoors in dry place that is protected from dust and dirt and extreme temperatures.

8. Technical data

Battery voltage:	18 V Li-Ion
No load speed (ø100/180 mm):	200/400 min ⁻¹
Product weight without accessories:	4.15 kg
Sound pressure level L_{pA} :	66 dB(A)
Uncertainty K_{pA} :	3 dB(A)
Sound power level L_{WA} :	77 dB(A)
Uncertainty K_{WA} :	3 dB(A)
Hand/arm vibration:	3.91 m/s ²
Uncertainty K:	1.5 m/s ²

8.1 Vibration level

The declared vibration total value and the declared noise emission values have been measured in accordance with a standard test method (EN 62841) and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

Warning!

The vibration and noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used, in particular, what kind of work piece is machined.

It is necessary to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Try to minimize the impact of vibration and noise. Exemplary measures to reduce vibration exposure include wearing gloves while using the tool, limiting working time, and using accessories in good condition.

9. Accessories - optionally available

Item	Item no:
Brush hard (grey) Thick strong hair for tough spots Perfect for (ceramic) indoor and outdoor tiles, outdoor wooden furniture, wooden decks, walls, garage doors, and many more	7064253
Brush medium (blue) Medium hairs for all round cleaning Perfect for boats, (ceramic) indoor and outdoor tiles, outdoor wooden furniture, wooden deck, walls, floors, and many more	7064252
Brush soft (black) Soft hairs for delicate surfaces Perfect for boats, caravan/camper, tiles, metal surfaces, mobile homes, and many more	7064251

10. Disposal



Do not dispose of electric power tools with domestic refuse.

The electric power tool is shipped in packaging to reduce transport damage. This packaging is a raw material and as such can either be reused or can be fed back into the raw material cycle. The electric power tool and its accessories are made from various materials such as metals and plastics. Take defective components to a special refuse collection point. Ask about these at your specialist shop or local council. The product and the user manual may be subject to changes. Technical data may be changed without prior notice.

10.1 Batteries

Think of the environment when disposing of batteries. Contact your local authorities to find out where your nearest disposal area is. Do not dispose of batteries with domestic refuse. Do not dispose of by burning, risk of explosion.

11. EC-Declaration of conformity

We, the **Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, declare by our own responsibility that the product **Cordless leaf blower, Model BT-CBT002, Item-No 7064822** is according to the basic requirements, which are defined in the European Directives **2006/42/EC** (MD), **2014/30/EU** (EMC), **2011/65/EU** (RoHS) and their amendments. For the evaluation of conformity, the following harmonized standards were consulted:

EN62841-1:2015+A11;
EN ISO 12100:2010;
AfPS GS 2019:01 PAK;
EN IEC 55014-1:2021;
EN IEC 55014-2:2021;
EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, 21 February 2024

Jin Min, QA Representative
Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Netherlands

12. UK Declaration of Conformity

We, the **Batavia B.V., Weth.**

Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN

Staphorst, Netherlands declare by our own responsibility that the product **Cordless**

power scrubber, Model BT-CBT002,

Item-No 7064822 is according to the basic requirements, which are defined in the **UK**

Regulations Supply of Machinery (Safety)

Regulations 2008, Electromagnetic

Compatibility Regulations 2016,

Restriction of the Use of Certain

Hazardous Substances in Electrical and

Electronic Equipment Regulations 2012

and their amendments.

Staphorst, 21 February 2024



Jin Min, QA Representative

Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,

7951 SN Staphorst, Netherlands

The product and the user manual may be subject to changes. Technical data may be changed without prior notice.

Sehr geehrte Damen und Herren

Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Kapitel mit dem Gerät vertraut und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf.

Lesen Sie bitte die beigefügten **„Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge“** und **alle weiteren Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung!**

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Legen Sie die Anleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben.

Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Die Maxxpack Akkus und Ladegeräte sind online und in teilnehmenden Geschäften verfügbar.

1. Erläuterung der Symbole

Folgende Symbole werden im Benutzerhandbuch oder auf dem Produkt verwendet:



WARNUNG – Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.



Allgemeines Warnzeichen – Seien Sie aufmerksam und beachten Sie allgemeine Gefahren.



Tragen Sie Augenschutz.



CE steht für „Conformité Européenne“, dies bedeutet, Übereinstimmung mit EU Richtlinien“. Mit der CE Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrowerkzeug den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Nicht in den Hausmüll entsorgen!

2. Zusätzliche Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und benutzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser Anleitung.

- a. Das Gerät muss bestimmungsgemäß verwendet werden. Achten Sie bei

Arbeiten mit dem Gerät auf die örtlichen Gegebenheiten und auf andere Personen in Ihrer Nähe.

- b. Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Schäden und verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht. Sollte das Gerät beschädigt sein, verwenden Sie es nicht und lassen Sie es von einem Fachmann reparieren oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- c. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen bedient werden, die nicht entsprechend unterwiesen wurden.
- d. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen werden, das Gerät auf sichere Weise zu benutzen und die damit verbundenen Gefahren zu verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- e. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- f. Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- g. Halten Sie das Gerät beim Einschalten gut und sicher fest.
- h. Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.
- i. Tragen Sie immer einen Augenschutz.
- j. Dieses Gerät ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, darf aber nicht im Regen verwendet werden.
- k. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Bürstenzubehör richtig installiert ist.
- l. Drücken Sie die Bürste während des Gebrauchs nicht in enge Räume.
- m. Berühren Sie keine rotierenden Teile, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

3. Verpackungsinhalt

- 1x Twin brush - Akku Bürste (Motoreinheit und Stromversorgungseinheit)
- 1x Zusatzhandgriff inkl. Befestigungsmaterial
- 1x Bürste mittel (Bürstenaußen- und -innenteil)
- 1x Bedienungsanleitung

4. Vor der ersten Benutzung

- Nehmen Sie das Gerät und alle anderen Teile aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf evtl. Transportschäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

4.1 Montage

- a. Den Wasserschlauch (11) in den Anschluss an der Motoreinheit stecken (siehe Abb. B).
- b. Den Wasserschlauch durch die Halterung an der Motoreinheit führen. Achten Sie auf eine ausreichende Länge des Wasserschlauchs an der Motoreinheit, damit sich der verstellbare Bürstenkopf uneingeschränkt bewegen kann.
- c. Den Schlauchadapter (9) mit dem Wasserschlauch verbinden.
- d. Den Schlauchadapter auf die Führungsschiene des Befestigungsclips (10) aufschieben (siehe Abb. C).

4.2 Höhenverstellung

- Bringen Sie das Rohr in die gewünschte Länge, indem Sie die Höhenverstellung (1) lösen. Ändern Sie die Rohrlänge und ziehen Sie die Höhenverstellung anschließend wieder fest.

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist bestimmt zum Reinigen von Oberflächen in Innenräumen und im Freien im privaten Bereich. Das Produkt kann trocken oder mit Wasser eingesetzt werden. Es ist nicht für den gewerblichen Dauereinsatz vorgesehen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Anleitung.

Jede darüber hinausgehende Verwendung (andere Medien, Gewaltanwendung) oder eigenmächtige Veränderung (Umbau, kein Originalzubehör) können Gefahren auslösen und gelten als nicht bestimmungsgemäß. Verwenden Sie nur vom Lieferanten empfohlenes Zubehör.

6. Bedienung

6.1 Akku einsetzen/wechseln

Die Akkuabdeckung schützt den Akku vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit Wasser, wenn die Akkuabdeckung richtig geschlossen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Dichtung und der Gummiring der Akkuabdeckung sauber und trocken sind.

- a. Den Spannverschluss (5) lösen und Akkuabdeckung (6) öffnen.
- b. Den Akku einsetzen oder entnehmen (siehe Abb. D).
- c. **Vor dem Schließen der Akkuabdeckung immer die Dichtung prüfen!** Entfernen Sie Schmutz und Fremdkörper im Bereich der Dichtung und prüfen Sie, ob die Dichtung vorhanden und unbeschädigt ist.
- d. Die Akkuabdeckung schließen und mit dem Spannverschluss verriegeln.

6.2 Bürste montieren/wechseln

- a. Die Welle mit dem Wellenblockierknopf (14) blockieren und das Bürstenaußenteil (13) im Uhrzeigersinn verschrauben (siehe Abb. E).
- b. Das Bürsteninnenteil (12) einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn verriegeln.
- c. Zum Lösen das Bürsteninnenteil im Uhrzeigersinn entriegeln und abnehmen.
- d. Die Welle mit dem Wellenblockierknopf blockieren und das Bürstenaußenteil gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

6.3 Neigungswinkel der Bürste einstellen

- Bei Verwendung des Geräts auf dem Boden sollte der Kopf nicht fixiert werden. Der Kopf kann sich dann mit der zu reinigenden Fläche mitbewegen.
- Fixieren Sie den Kopf nur, wenn Sie das Gerät über Schulterhöhe verwenden.

- a. Den Feststellhebel (16) vollständig aufklappen (siehe Abb. F).
- b. Die Neigung der Bürste auf die individuellen Anforderungen einstellen und durch Zuklappen des Feststellhebels fixieren. Drücken Sie den Feststellhebel nicht mit großer Kraft zu. Wenn der Feststellhebel nicht richtig schließt, passen Sie die Neigung der Bürste leicht an.

6.4 Zusatzhandgriff einstellen

- a. Lösen Sie die Feststellschraube (2) (siehe Abb. G, H).
- b. Stellen Sie die Position des Zusatzhandgriffs (3) auf Ihre Bedürfnisse ein und ziehen Sie die Feststellschraube wieder an.

6.5 Arbeiten mit dem Gerät

- a. Für die Nassanwendung schließen Sie den Absperrhahn und verbinden Sie den Schlauchadapter mit Ihrer Wasserversorgung. Regulieren Sie die Wassermenge mit dem Absperrhahn. (siehe Abb. A)
- b. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (7). Es ist nicht notwendig, den Ein-/Ausschalter während der Arbeit festzuhalten. Üben Sie nur minimalen Druck (leichte Vorschubbewegung) auf das Gerät aus, wenn Sie arbeiten. Schieben Sie das Gerät sanft und gleichmäßig vorwärts.
- c. Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

7. Wartung, Reinigung und Lagerung

Halten Sie das Gerät und das Zubehör in gutem und sauberem Zustand, um gut und sicher zu arbeiten.

Vor allen Arbeiten am Gerät den Akku entfernen.

Wenn die Borsten der Bürste durch den Transport oder falsche Lagerung verformt sind, tauchen Sie die Bürste 30 Sekunden lang in heißes Wasser (90 °C). Die Borsten nehmen dann wieder ihre ursprüngliche Form an.

7.1 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

7.2 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Lüftungsöffnungen und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Elektrowerkzeug mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Elektrowerkzeug direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Elektrowerkzeuges gelangen kann.

7.3 Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät vor jeder Lagerung.
- Überprüfen Sie vor der Lagerung des Gerätes alle Teile und das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Lagern Sie das Gerät im Innenbereich an einem trockenen, vor Staub, Schmutz und extremen Temperaturen geschützten Ort.

8. Technische Daten

Akku Spannung:	18 V Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (Ø100/180 mm):	200/400 min ⁻¹
Produktgewicht ohne Zubehör:	4,15 kg
Schalldruckpegel L _{pA} :	66 dB(A)
Unsicherheit K _{pA} :	3 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA} :	77 dB(A)
Unsicherheit K _{WA} :	3 dB(A)
Hand-Arm-Vibration Handgriff:	3,91 m/s ²
Unsicherheit K:	1,5 m/s ²

8.1 Vibrationsstufe

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren (EN 62841) gemessen worden und

können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Sie können auch zu einer vorläufige Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung!

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen und Geräusche so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs, die Begrenzung der Arbeitszeit und das Einsatz von Zubehör in gutem Zustand.

9. Zubehör - optional erhältlich

Artikel	Artikel-Nr.
Bürste hart (grau)	7064253
Dickes, starkes Haar für schwierige Stellen	
Perfekt für (Keramik-)Fliesen im Innen- und Außenbereich, Holzmöbel im Außenbereich, Holzdecks, Wände, Garagentore und vieles mehr	
Bürste mittel (blau)	7064252
Mittelstarke Haare für die allgemeine Reinigung	
Perfekt für Boote, (Keramik-)Fliesen im Innen- und Außenbereich, Holzmöbel im Außenbereich, Holzdecks, Wände, Böden und vieles mehr	
Bürste weich (schwarz)	7064251
Weiche Haare für empfindliche Oberflächen	
Perfekt für Boote, Wohnwagen/Wohnmobile, Fliesen, Metalloberflächen, Wohnmobile und vieles mehr	

10. Entsorgung



Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll.

Das Elektrowerkzeug befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Elektrowerkzeug und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach! Das Produkt und das Benutzerhandbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

10.1 Batterien

Denken Sie bei der Entsorgung von Batterien an den Umweltschutz. Wenden Sie sich zwecks einer umweltfreundlichen Entsorgung an die lokalen Behörden.

11. EG-Konformitätserklärung

Wir, die **Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Akku-Power-Scrubber, Typ BT-CBT002, Artikel Nr. 7064822** den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien **2006/42/EG (MD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)** und deren Änderungen festgelegt sind. Für die Konformitätsbewertung wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen:

EN62841-1:2015+A11;
EN ISO 12100:2010;
AfPS GS 2019:01;
EN IEC 55014-1:2021;
EN IEC 55014-2:2021;
EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, den 21. Februar 2024

Jin Min, Qualitätsbeauftragter
 Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
 7951 SN Staphorst, Niederlande

Das Produkt und das Benutzerhandbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cher client

Les manuels d'utilisation contiennent des consignes importantes pour la manipulation de votre nouveau produit. Ils vous permettent d'utiliser toutes les fonctions, d'éviter des erreurs de compréhension et de prévenir les dommages.

Veuillez lire le ci-joint « Consignes générales de sécurité pour appareils électriques » ainsi que toutes les consignes de sécurité supplémentaires contenues dans ce mode d'emploi !

Veuillez prendre le temps de lire tranquillement ce manuel d'utilisation et conservez-le jalousement pour une consultation ultérieure.

Batterie et chargeur non inclus!

Les batteries et chargeurs Maxxpack sont disponibles en ligne et dans les magasins participants.

1. Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou apposés sur le produit :



AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures, veuillez lire le mode d'emploi.



Indique un risque de blessures, un danger mortel ou un risque d'endommagement de l'outil en cas du non-respect des consignes de ce mode d'emploi.



Porter des lunettes de protection.



CE est l'abréviation de "Conformité Européenne", ce qui signifie "conforme aux directives de l'Union Européenne". Le fabricant confirme par le marquage CE que cet appareil électrique correspond aux directives européennes en vigueur.



Ne jetez pas les équipements électriques avec les ordures ménagères.

2. Avertissements de sécurité additionnels



Afin d'éviter un mauvais fonctionnement, des dommages, des effets néfastes sur la santé, veuillez respecter les instructions suivantes:

- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Lorsque vous travaillez avec l'appareil, faites attention à votre environnement et aux autres personnes se trouvant à proximité.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser et n'utilisez pas un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas et faites-le réparer par un spécialiste ou adressez-vous à notre service clientèle. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes n'ayant pas été formées à son utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques qu'il présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- La maintenance et le nettoyage ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez correctement et fermement l'appareil lorsque vous le mettez en marche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones à risque d'explosion.
- Portez toujours une protection oculaire.
- Cet appareil est adapté à l'intérieur comme à l'extérieur, mais ne doit pas être utilisé sous la pluie.

- Assurez-vous que l'accessoire de brossage est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne poussez pas la brosse dans des espaces étroits pendant son utilisation.
- Ne touchez pas les pièces en rotation lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

3. Contenu de l'emballage

- 1x double brosse – brosse à batterie (moteur et bloc d'alimentation électrique)
- 1x poignée auxiliaire avec matériel de fixation
- 1x brosse classique (brosse extérieure et brosse intérieure)
- 1x notice d'utilisation

4. Avant la première utilisation

- Déballer l'appareil et toutes les pièces supplémentaires.
- Vérifiez que toutes les pièces sont intactes après le transport. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement !

4.1 Montage

- Introduisez le tuyau d'eau (11) dans le raccordement sur le moteur (voir fig. B).
- Faites passer le tuyau d'eau par le support du moteur. Veillez à ce que la longueur du tuyau d'eau sur le moteur soit suffisante pour que la tête de brosse réglable puisse se déplacer sans restriction.
- Raccordez l'adaptateur de tuyau (9) au tuyau d'eau.
- Glissez l'adaptateur de tuyau sur le rail de guidage du clip de fixation (10) (voir fig. C).

4.2 Réglage de la hauteur

- Amener le tuyau à la longueur souhaitée en desserrant le réglage en hauteur (1). Modifiez la longueur du tuyau, puis resserrez le réglage de la hauteur.

5. Utilisation conforme

Le produit est destiné au nettoyage des surfaces à l'intérieur et à l'extérieur dans la

sphère domestique. Le produit peut être utilisé à sec ou avec de l'eau. Il n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle continue.

Le respect de la notice fait également partie d'une utilisation conforme.

Toute autre utilisation (autres liquides, force excessive) ou modification arbitraire (transformation, utilisation d'accessoires n'étant pas d'origine) peut entraîner des risques et est considérée comme non conforme à l'usage prévu.

N'utilisez que les accessoires recommandés par le fournisseur.

6. Utilisation

6.1 Insertion/remplacement de la batterie

Le couvercle de la batterie protège la batterie de l'humidité et des salissures.

- N'utilisez l'appareil avec de l'eau que lorsque le couvercle de la batterie est correctement fermé.
 - Veillez à ce que le joint d'étanchéité et le bord en caoutchouc du couvercle de la batterie soient propres et secs.
- Desserrez le clip de verrouillage (5) et ouvrez le couvercle de la batterie (6).
 - Insérez ou retirez la batterie (voir fig. D).
 - Vérifiez toujours le joint d'étanchéité avant de fermer le couvercle de la batterie !**
Retirez la saleté et les corps étrangers de la zone du joint d'étanchéité et vérifiez que le joint est bien en place et non endommagé.
 - Fermez le couvercle de la batterie et bloquez-le à l'aide du clip de verrouillage.

6.2 Montage/remplacement des brosses

- Bloquez l'axe avec le bouton de blocage de l'axe (14) et vissez la brosse extérieure (13) dans le sens des aiguilles d'une montre (voir fig. E).
- Insérez la brosse intérieure (12) et verrouillez-la en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour desserrer, déverrouillez la brosse intérieure en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la.

- d. Bloquez l'axe à l'aide du bouton de blocage de l'axe et dévissez la brosse extérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6.3 Réglage de l'angle d'inclinaison de la brosse

En cas d'utilisation de l'appareil sur le sol, la tête ne doit pas être fixée. La tête peut alors suivre la surface à nettoyer.

Ne fixez la tête que si vous utilisez l'appareil au-dessus de la hauteur des épaules.

- Ouvrez complètement le levier de blocage (16) (voir fig. F).
- Réglez l'inclinaison de la brosse en fonction de vos besoins et fixez-la en fermant le levier de blocage.
Ne forcez pas lorsque vous serrez le levier de blocage. Si le levier de blocage ne se ferme pas correctement, ajustez légèrement l'inclinaison de la brosse.

6.4 Réglage de la poignée auxiliaire

- Desserrez la vis de blocage (2) (voir fig. G, H).
- Réglez la position de la poignée auxiliaire (3) en fonction de vos besoins, puis resserrez la vis de blocage.

6.5 Utilisation de l'appareil

- Pour une utilisation avec de l'eau, fermez le robinet d'arrêt et raccordez l'adaptateur de tuyau à votre alimentation en eau. Réglez le débit d'eau à l'aide du robinet d'arrêt (voir fig. A).
- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (7).
Il n'est pas nécessaire de tenir fermement l'interrupteur marche/arrêt pendant l'utilisation de l'appareil.
N'exercez qu'une pression minimale (légère poussée vers l'avant) sur l'appareil lorsque vous travaillez. Poussez l'appareil doucement et régulièrement vers l'avant.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt.

7. Entretien, nettoyage et stockage

Veillez à la propreté de l'appareil et de ses accessoires afin de pouvoir travailler correctement et en toute sécurité.

Retirez la batterie avant toute intervention sur l'appareil.

Si les poils de la brosse sont déformés à cause du transport ou d'un mauvais stockage, plongez la brosse dans de l'eau chaude (90 °C) pendant 30 secondes. Les poils reprennent alors leur forme initiale.

7.1 Maintenance

Il n'y a aucune autre pièce nécessitant un entretien à l'intérieur de l'appareil.

7.2 Nettoyage

- Les équipements de protection, les fentes de ventilation et le carter du moteur doivent rester aussi propres que possible, sans poussière ni salissures. Nettoyez l'appareil électrique avec un chiffon propre ou en soufflant de l'air comprimé à faible pression.
- Nous conseillons de nettoyer l'appareil électrique immédiatement après chaque utilisation.
- Nettoyez régulièrement l'appareil électrique avec un chiffon humide et un peu de savon noir. Veillez à empêcher la pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil électrique.

7.3 Rangement

- Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- Avant de ranger l'appareil, vérifiez que toutes les pièces ne comportent aucun dommage.
- Rangez l'appareil à l'intérieur au sec et à l'abri de la poussière, de la saleté et des températures extrêmes.

8. Caractéristiques techniques

Tension de la pile :	18 V Li-Ion
Vitesse à vide (ø100/180 mm) :	200/400 min ⁻¹
Poids du produit :	4,15 kg
Niveau de pression acoustique L _{PA} :	66 dB(A)
Incertitude K _{PA} :	3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique L _{WA} :	77 dB(A)
Incertitude K _{WA} :	3 dB(A)
Vibration mains/bras :	3,91 m/s ²
Incertitude K :	1,5 m/s ²

8.1 Niveau de vibration

La valeur totale des vibrations et les valeurs d'émission sonore indiquées ont été mesurées en appliquant une méthode d'essai normée (EN 62841). Elles peuvent être utilisées pour comparer des outils électriques entre eux. Elles peuvent également être utilisées pour une estimation provisoire de la sollicitation.

Avertissement !

Les émissions de vibrations et de bruit peuvent différer des valeurs indiquées pendant l'utilisation effective de l'outil électrique, en particulier en fonction du type de pièce utilisée.

En vue de protéger l'utilisateur, il est nécessaire de fixer des mesures de sécurité basées sur une estimation de la sollicitation vibratoire dans les conditions d'utilisation réelles (pour cela, il faut tenir compte de toutes les phases du cycle de fonctionnement, par exemple des temps d'arrêt de l'outil électrique, ainsi que des temps où l'outil est en marche sans être sollicité).

Essayez de réduire au minimum les sollicitations vibratoires et sonores. Le port de gants lors de l'utilisation de l'outil, la limitation du temps de travail et l'utilisation d'accessoires en bon état sont des exemples de mesures visant à réduire la sollicitation vibratoire.

9. Accessoires – disponibles en option

Article	Référence:
Brosse rigide (gris)	7064253

Poils épais et durs pour les endroits difficiles
Idéale pour les carreaux (en céramique) d'intérieur et d'extérieur, les meubles d'extérieur en bois, les terrasses en bois, les murs, les portes de garage et bien plus encore

Brosse classique (bleue)	7064252
---------------------------------	----------------

Poils moyennement durs pour le nettoyage général

Idéale pour les bateaux, les carreaux (en céramique) d'intérieur et d'extérieur, les meubles d'extérieur en bois, les terrasses en bois, les murs, les sols et bien plus encore

Brosse douce (noire)	7064251
-----------------------------	----------------

Poils souples pour les surfaces délicates

Idéale pour les bateaux, les caravanes et camping-cars, le carrelage, les surfaces métalliques, les mobile homes et bien plus encore

10. Élimination et recyclage



N'éliminez pas les appareils électriques via les ordures ménagères.

L'appareil électrique se trouve dans un emballage afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières.

L'appareil électrique et ses accessoires sont composés de plusieurs matériaux, par exemple des métaux et des matières plastiques. Éliminez les composants défectueux via les systèmes d'élimination des déchets spéciaux. Renseignez-vous dans un magasin spécialisé ou auprès de l'administration de votre commune!

Le produit et le manuel utilisateur peuvent être modifiés. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

10.1 Batteries

Lors de l'élimination des batteries, pensez à la protection de l'environnement. Pour une élimination écologique, adressez-vous aux autorités locales.

11. CE-Déclaration de conformité

Nous, **Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit **Brosse motorisée sans fil, Modèle BT-CBT002, N° d'article 7064822** satisfait les principales exigences de protection définies dans les directives européennes compatibilité **2006/42/EC (MD)**, **2014/30/EU (EMC)**, **2011/65/EU (RoHS)** ainsi que les modifications y apportées. Pour évaluer la conformité nous avons eu recours aux normes harmonisées ci-dessous:

EN62841-1:2015+A11;

EN ISO 12100:2010;

AfPS GS 2019:01 PAK;

EN IEC 55014-1:2021;

EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, le 21 février 2024



Jin Min, Responsable de qualité
Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Pays-Bas

Le produit et le manuel utilisateur peuvent être modifiés. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Geachte klant

Gebruikershandleidingen verstrekken nuttige tips m.b.t. gebruik van uw nieuwe apparaat. Ze helpen u alle functies te gebruiken, misverstanden te voorkomen en beschadiging te vermijden. Neem de tijd deze handleiding zorgvuldig te lezen en bewaar het als naslagwerk.

Lees alstublieft de los bijgevoegde "Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrisch gereedschap" en alle aanvullende veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing!

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het bedienen en hanteren van het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor verdere verwijzing. Gelieve het samen met het toestel door te geven als deze aan derden wordt overhandigd.

Batterij en oplader niet inbegrepen.

De Maxxpack accu's en opladers zijn online en in deelnemende winkels verkrijgbaar.

1. Uitleg van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding of op het product:



WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verminderen.



Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade wanneer de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd.



Draag oogbescherming.



CE staat voor: „Conformité Européenne”. Dit betekent: „Voldoet aan EU-richtlijnen”. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat deze machine voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.



De machine mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

2. Aanvullende veiligheidsvoorschriften



Lees deze handleiding zorgvuldig door en gebruik het apparaat alleen zoals uitgelegd in deze handleiding.

- a. Het apparaat moet volgens het beoogde gebruik worden gebruikt. Let bij het werken met het apparaat op de plaatselijke omstandigheden en op andere mensen in uw omgeving.
- b. Controleer het apparaat voor gebruik op schade en gebruik geen beschadigd apparaat. Als het apparaat beschadigd is, gebruik het dan niet en laat het repareren door een professional of neem contact op met onze klantenservice. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer niet om het zelf te repareren.
- c. Het apparaat mag niet door kinderen of personen worden gebruikt, die niet naar behoren instructies hebben gekregen.
- d. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- e. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- f. Let op dat er geen kinderen met het apparaat spelen.
- g. Houd het apparaat bij het inschakelen goed en veilig vast.
- h. Het apparaat mag niet in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt.
- i. Draag altijd oogbescherming.
- j. Dit apparaat is geschikt voor binnen- en buitengebruik, maar mag echter niet in de regen worden gebruikt.
- k. Controleer voor het gebruik of het borsteltoebehoren juist gemonteerd is.
- l. Duw de borstel tijdens gebruik niet in krappe ruimtes.

- m. Raak geen draaiende onderdelen aan, wanneer het apparaat in gebruik is.

3. Leveringsomvang

- 1x twin brush - accuborstel (motoreenheid en voedingseenheid)
- 1x extra handgreep incl. bevestigingsmateriaal
- 1x borstel medium (borstel buitenste en binnenste deel)
- 1x gebruikershandleiding

4. Vóór het eerste gebruik

- Verwijder het apparaat en alle extra onderdelen uit de verpakking.
- Controleer alle onderdelen op transport-schade en gebruik een beschadigd apparaat niet.
- Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!

4.1 Montage

- a. De waterslang (11) in de aansluiting op de motoreenheid steken. (zie **afb. B**)
- b. De waterslang door de beugel van de motoreenheid leiden.
- c. Let erop dat de waterslang op de motoreenheid lang genoeg is om de verstelbare borstelkop vrij te laten bewegen.
- d. De slangadapter (9) met de waterslang verbinden.
- e. De slangadapter op de geleiderail van de bevestigingsclip (10) schuiven. (zie **afb. C**)

4.2 Hoogte aanpassing

- Breng de buis op de gewenste lengte door de hoogteverstelling (1) los te draaien. Wijzig de buislengte en draai vervolgens de hoogteverstelling weer vast.

5. Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor het reinigen van oppervlakken in binnenruimtes en buiten voor particulier gebruik. Het product kan droog of met water worden gebruikt. Het is niet bedoeld voor continu commercieel gebruik.

Tot het beoogde gebruik behoort ook het naleven van de instructies.

Elk ander gebruik (andere media, gebruik van geweld) of ongeoorloofde wijziging (ombouw, geen originele toebehoren) kan gevaar opleveren en wordt als oneigenlijk beschouwd.

Gebruik alleen het toebehoren dat door de fabrikant is aanbevolen.

6. Bediening

6.1 Accu plaatsen/vervangen

De accu-afdekking beschermt de accu tegen vochtigheid en vuil.

- Gebruik het apparaat alleen met water, wanneer de accu-afdekking juist gesloten is.
- Let erop dat de afdichting van het batterijdeksel en de rubberen rand schoon en droog zijn.

- a. De sluiting (5) losmaken en de accu-afdekking (6) openen.
- b. De accu gebruiken of verwijderen (zie **afb. D**).

- c. **Voor het sluiten van de accu-afdekking altijd de afdichting controleren!** Verwijder vuil en vreemd materiaal in het gedeelte van de afdichting en controleer of de afdichting aanwezig en onbeschadigd is.
- d. Sluit de accu-afdekking en vergrendel deze met de sluiting.

6.2 Borstel monteren/vervangen

- a. De as met de asvergrendelingsknop (14) blokkeren en het buitenste deel van de borstel (13) met de wijzers van de klok mee vastschroeven (zie **afb. E**).
- b. Het binnendeel van de borstel (12) plaatsen en tegen de wijzers van de klok in vergrendelen.
- c. Om los te maken, ontgrendelt u het binnenste deel van de borstel met de wijzers van de klok mee en verwijdt u het.
- d. De as met de asvergrendelingsknop blokkeren en het buitenste deel van de borstel met de wijzers van de klok mee losschroeven.

6.3 Hoek van de borstel instellen

Bij gebruik van het apparaat op de vloer mag de kop niet worden vastgezet. De kop

kan dan meebewegen met het te reinigen oppervlak.

Zet de kop alleen vast, wanneer u het apparaat boven schouderhoogte gebruikt.

- a. De vergrendelingshendel (16) volledig openen (zie **afb. F**).
- b. Pas de helling van de borstel aan uw individuele wensen aan en zet deze vast door de vergrendelingshendel te sluiten. Druk niet met overmatige kracht op de vergrendelingshendel. Als de vergrendelingshendel niet juist sluit, moet u de helling van de borstel iets aanpassen.

6.4 Extra handgreep instellen

- a. Maak de vergrendelschroef los (2). (zie **afb. G, H**)
- b. Stel de positie van de extra handgreep (3) in volgens uw behoeften en draai de vergrendelschroef weer aan.

6.5 Werken met het apparaat

- a. Sluit bij nat gebruik de afsluitkraan en sluit de slangadapter aan op uw waterleiding. Regel de hoeveelheid water met de afsluitkraan. (zie **afb. A**)
- b. Druk op de aan-/uitschakelaar (7) om het apparaat in te schakelen. Het is niet nodig de aan-/uitschakelaar tijdens het werk vast te houden. Oefen tijdens het werken minimale druk uit (lichte voorwaartse beweging) op het apparaat. Schuif het apparaat soepel en gelijkmatig naar voren.
- c. Druk opnieuw de aan-/uitschakelaar in om uit te schakelen.

7. Onderhoud, reiniging en opslag

Houd het apparaat en toebehoren in een goede en schone toestand om goed en veilig te werken.

Verwijder de accu-afdekking voor alle werkzaamheden aan het apparaat.

Als de haren van de borstel vervormd zijn door transport of onjuiste opslag, laat de borstel dan 30 seconden lang in heet water (90 °C) weken. De borstelharen keren dan terug naar hun oorspronkelijke vorm.

7.1 Onderhoud

In het binnenwerk van de machine bevinden zich geen te onderhouden onderdelen.

7.2 Reiniging

- Houd veiligheidsvoorzieningen, ventilatieopeningen en de behuizing van de motor zo goed mogelijk vrij van stof en vuil. Veeg de machine af met een schone doek of blaas hem uit met perslucht onder lage druk.
- Wij bevelen aan om de machine direct na ieder gebruik te reinigen.
- Reinig de machine regelmatig met een vochtige doek en een beetje zachte zeep. Let erop dat er geen water in het binnenste van de machine kan komen.

7.3 Opbergen

- Reinig het apparaat voor u het opbergt.
- Controleer voor het opbergen of de onderdelen en het stroomsnoer niet beschadigd zijn.
- Berg het apparaat binnenhuis en op een droge plek op die is afgeschermd voor stof, vuil en extreme temperaturen.

8. Technische gegevens

Accuspanning:	18 V Li-Ion
Onbelast toerental (Ø100/180 mm):	200/400 min ⁻¹
Productgewicht zonder accessoires:	4,15 kg
Geluidsdrukniveau L_{pA} :	66 dB(A)
Onzekerheid K_{pA} :	3 dB(A)
Geluidsvermogeniveau L_{WA} :	77 dB(A)
Onzekerheid K_{WA} :	3 dB(A)
Hand-/arm vibratie:	3,91 m/s ²
Onzekerheid K:	1,5 m/s ²

8.1 Trillingsniveau

De aangegeven totale trillingswaarde en de aangegeven geluidsemisiewaarden zijn volgens een genormeerd controleprocedé (EN 62841) gemeten en kunnen ter vergelijking van een elektrisch gereedschap met een ander elektrisch gereedschap gebruikt worden. Deze kunnen ook voor een voorlopige inschatting van de belasting gebruikt worden.

Waarschuwing!

De trillings- en geluidsemisies kunnen tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap van de aangegeven

waarden afwijken. Dit is afhankelijk van de manier waarop het elektrisch gereedschap gebruikt wordt, in het bijzonder welke soort werkstuk bewerkt wordt.

Het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener te bepalen. Deze moeten gebaseerd zijn op een inschatting van de trillingsbelasting tijdens de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (hierbij moet rekening gehouden worden met alle aandelen van de bedrijfscyclus, bijvoorbeeld tijden, waarin het elektrisch gereedschap uitgeschakeld is, en tijden waarin het weliswaar ingeschakeld is maar zonder belasting draait).

Probeer de belasting door trillingen en geluiden zo laag mogelijk te houden. Voorbeelden van maatregelen om de trillingsbelasting te verminderen zijn het dragen van handschoenen bij het gebruik van het gereedschap, de begrenzing van de werktijd en het gebruik van toebehoren in goede toestand.

9. Toebehoren - optioneel verkrijgbaar

Artikel	Artikel-nr:
Harde borstel (grijs)	7064253

Dik, sterk haar voor moeilijke zones
Perfect voor (keramische) tegels binnen en buiten, houten buitenmeubels, houten dekken, muren, garagedeuren en nog veel meer

Medium borstel (blauw)	7064252
-------------------------------	----------------

Middelsterke haren voor de algemene reiniging
Perfect voor boten, (keramische) tegels binnen en buiten, houten buitenmeubels, houten dekken, muren, vloeren en nog veel meer

Zachte borstel (zwart)	7064251
-------------------------------	----------------

Zacht haar voor delicate oppervlakken
Perfect voor boten, woonwagens/caravans, tegels, metalen oppervlakken, mobiele woningen en nog veel meer

10. Afvalverwerking en hergebruik



De machine mag niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

De machine bevindt zich in een verpakking om transportschade te vermijden. Deze verpakking is grondstof en is dus herbruikbaar of kan weer in de grondstoffenkringloop teruggevoerd worden. De machine en zijn accessoires bestaan uit verschillende materialen, zoals bijv. metaal en kunststoffen. Voer defecte onderdelen af als gevaarlijke stoffen. Vraag bij de vakhandel of op het gemeentehuis om meer informatie!

Het product en de gebruiksaanwijzing kunnen wijzigen. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

10.1 Batterijen

Denk bij het afvoeren van batterijen aan de bescherming van het milieu. Neem voor milieuvriendelijke afvoer contact op met de lokale overheid.

11. EG-Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, **Batavia B.V., Wethouder Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, dat het apparaat **Accu power-scrubber, Model BT-CBT002, Artikel Nr. 7064822** op grond van zijn ontwerp en bouwwijze en in de door ons in omloop gebrachte uitvoering voldoet aan de desbetreffende toepassing zijnde fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EG-richtlijnen: **2006/42/EC** (MD), **2014/30/EU** (EMC), **2011/65/EU** (RoHS). Voor de evaluatie van de conformiteit zijn de volgende geharmoniseerde normen toegepast:

EN62841-1:2015+A11;
EN ISO 12100:2010;
AfPS GS 2019:01 PAK;
EN IEC 55014-1:2021;
EN IEC 55014-2:2021;
EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, 21 februari 2024

Technische documentatie bewaard door:

Jin Min, Batavia B.V.,
Weth.Wassebaliestraat 6d, 7951 SN Staphorst, Nederland

Het product en de gebruiksaanwijzing kunnen wijzigen. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Gentile cliente,

Leggendo accuratamente tutti i capitoli del presente manuale nell'ordine presentato, potrà acquisire dimestichezza con il corretto uso del dispositivo. La invitiamo a conservare queste istruzioni di utilizzo per successive consultazioni.

Leggere le "Istruzioni di sicurezza generali per utensili elettrici" incluse e tutte le istruzioni di sicurezza aggiuntive nel presente manuale.

Il presente manuale contiene informazioni importanti sull'utilizzo e la gestione del dispositivo. La invitiamo a conservare queste istruzioni di utilizzo per successive consultazioni. In caso di trasferimento dell'unità a terzi, dovrà essere ceduto anche il manuale.

Batteria e caricabatterie non inclusi.

Le batterie e caricabatterie Maxpack sono disponibili online e nei negozi aderenti.

1. Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati nel manuale di istruzioni e sul prodotto:



Avviso! Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni del presente manuale.



Indica rischio di lesioni personali, morte o danni all'apparecchio in caso di mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.



Indossare un dispositivo di protezione degli occhi.



CE è l'abbreviazione di Conformità Europea e ha il significato di "Ai sensi dei regolamenti dell'Unione Europea". Attraverso la marcatura CE, il produttore attesta che il presente utensile elettrico è conforme alle direttive europee vigenti.



Non smaltire gli utensili elettrici con i normali rifiuti domestici.

2. Ulteriori avvertenze di sicurezza



Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare l'unità attenendosi alle istruzioni in esso contenute.

- a. Il dispositivo deve essere utilizzato in conformità con la sua destinazione d'uso. Durante l'utilizzo del dispositivo, rispettare le norme locali e fare attenzione alle persone che si trovano nelle immediate vicinanze.
- b. Prima dell'uso controllare il dispositivo in modo da verificare la presenza di danni. Non utilizzare un dispositivo danneggiato. Se il dispositivo fosse danneggiato, non utilizzarlo, farlo riparare a un tecnico qualificato o rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Non smontare il dispositivo né cercare di ripararlo da soli.
- c. Il dispositivo non può essere utilizzato da bambini o da persone non specificatamente addestrate.
- d. Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono supervisionate o istruite a utilizzare il dispositivo in modo sicuro e a comprendere i pericoli coinvolti. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
- e. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- f. Vi invitiamo a tenere sotto controllo i bambini in modo che non possano giocare con il dispositivo.
- g. Durante l'accensione tenere saldamente in mano il dispositivo.
- h. Il dispositivo non può essere utilizzato in ambienti esposti al pericolo di esplosione.
- i. Indossare sempre gli occhiali protettivi.
- j. Questo dispositivo è adatto per uso interno ed esterno, ma non deve essere utilizzato sotto la pioggia.
- k. Prima dell'uso verificare che l'accessorio spazzola sia stato installato correttamente.
- l. Durante il funzionamento non spingere la spazzola in ambienti stretti.
- m. Quando il dispositivo è in funzione, non toccare le parti rotanti.

3. Contenuto dell'imballaggio

- 1x Twin brush - Spazzola a batteria (unità motore e unità alimentazione)
- 1x Impugnatura supplementare con materiale di fissaggio
- 1x Spazzola media (parte interna ed esterna della spazzola)
- 1x Istruzioni per l'uso

4. Prima del primo utilizzo

- Estrarre il dispositivo e tutte le parti accessorie dall'imballaggio.
- Verificare che le parti non abbiano subito danni durante il trasporto e non utilizzare il dispositivo, se danneggiato.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Vi è il rischio di soffocamento!

4.1 Montaggio

- a. Inserire il tubo dell'acqua (11) nell'attacco dell'unità motore. (vedi fig. B)
- b. Guidare il tubo dell'acqua attraverso il supporto fino all'unità motore. Assicurarvi che la lunghezza del tubo dell'acqua sia sufficiente fino all'unità motore in modo che la testa della spazzola possa muoversi liberamente.
- c. Collegare l'adattatore per tubo (9) al tubo dell'acqua.
- d. Spingere l'adattatore per tubo lungo il binario guida della clip di fissaggio (10). (vedi fig. C)

4.2 Regolazione altezza

- Portare il tubo alla lunghezza desiderata allentando la regolazione dell'altezza (1). Modificare la lunghezza del tubo e quindi serrare nuovamente la regolazione dell'altezza.

5. Uso previsto

Il prodotto è stato concepito per pulire superfici in ambienti interni o esterni privati. Il prodotto può essere utilizzato a secco o con acqua. Esso non è stato concepito per l'utilizzo a ciclo continuo.

L'utilizzo conforme alla destinazione d'uso prevede anche il rispetto delle istruzioni.

Tutti gli impieghi diversi (altri liquidi, forzature) o le modifiche arbitrarie

(alterazione, nessun accessorio originale) possono causare situazioni di pericolo e valgono come utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.

Utilizzare solo gli accessori consigliati dal fornitore.

6. Utilizzo

6.1 Inserimento/cambio della batteria

Il coperchio batteria protegge la batteria dall'umidità e dallo sporco.

- Utilizzare il dispositivo solo in acqua quando il coperchio batteria è stato chiuso correttamente.
 - Assicurarsi che la guarnizione e il bordo di gomma del coperchio batteria siano puliti e asciutti.
- a. Allentare la chiusura di serraggio (5) per aprire il coperchio batteria (6).
 - b. Inserire o rimuovere la batteria (vedi fig. D).
 - c. **Prima di chiudere il coperchio batteria controllare sempre la guarnizione!** Rimuovere lo sporco e i corpi estranei dal perimetro della guarnizione e verificare se questa sia presente e intatta.
 - d. Chiudere il coperchio batteria con la chiusura di serraggio.

6.2 Montaggio/sostituzione della spazzola

- a. Bloccare l'albero con il tasto di bloccaggio albero (14) e svitare la parte esterna della spazzola (13) ruotandola in senso orario (vedi fig. E).
- b. Inserire la parte interna della spazzola (12) e bloccarla ruotandola in senso antiorario.
- c. Per allentare e rimuovere la parte interna della spazzola, ruotarla in senso orario.
- d. Bloccare l'albero con il tasto di bloccaggio albero e svitare la parte esterna della spazzola ruotandola in senso antiorario.

6.3 Regolazione dell'angolo di inclinazione della spazzola

In caso di utilizzo del dispositivo sul pavimento, la testa non deve essere

bloccata. La testa può così adattarsi alla superficie da pulire.
Bloccare la testa solo se il dispositivo deve essere utilizzato oltre l'altezza spalle.

- Aprire completamente la leva di regolazione **(16)** (vedi **fig. F**).
- Regolare l'angolo di inclinazione della spazzola in base alle proprie esigenze specifiche e fissare con la leva di regolazione.
Spingere la leva di regolazione senza applicare alcuna forza eccessiva. Se la leva di regolazione non si chiude correttamente, adattare di conseguenza l'inclinazione della spazzola.

6.4 Regolazione della impugnatura supplementare

- Allentare la vite di regolazione **(2)**. (vedi **fig. G, H**)
- Regolare la posizione dell'impugnatura supplementare **(3)** in base alle proprie esigenze. Infine, serrare la vite di regolazione.

6.5 Lavorare con il dispositivo

- Per l'utilizzo bagnato, chiudere il rubinetto d'isolamento e collegare l'adattatore per tubo con l'alimentazione dell'acqua. Regolare la quantità d'acqua con il rubinetto d'isolamento. (vedi **fig. A**)
- Per accendere il dispositivo, premere l'interruttore on/off **(7)**.
- Durante il lavoro, è necessario tenere premuto l'interruttore on/off.
Applicare solo una pressione minima (piccolo movimento di spostamento) sul dispositivo durante il lavoro.
Spingere in avanti il dispositivo in modo leggero e uniforme.
- Premere nuovamente l'interruttore on/off per spegnere il dispositivo.

7. Manutenzione, pulizia e immagazzinamento

Mantenere il dispositivo e gli accessori in buono stato e puliti in modo da poter lavorare in sicurezza.

Prima di intervenire sul dispositivo, estrarre sempre la batteria.

Se le setole della spazzola si deformano a causa del trasporto dell'immagazzinamento errato, immergere la spazzola per 30 secondi in acqua bollente (90 °C). Le setole riacquisteranno la loro forma originaria.

7.1 Manutenzione

Non sono presenti parti interne dell'utensile che richiedono manutenzione.

7.2 Pulizia

- Tenere i dispositivi di sicurezza, aperture di ventilazione e la carcassa del motore il più possibile liberi da sporco e polvere. Strofinare l'utensile elettrico con un panno pulito o soffiare su di esso con aria compressa a bassa pressione.
- Si consiglia di pulire l'utensile elettrico immediatamente dopo l'uso.
- Pulire l'utensile elettrico regolarmente con un panno umido e un sapone delicato. Assicurarsi che l'acqua non possa entrare all'interno dell'utensile elettrico.

7.3 Conservazione

- Pulire il dispositivo prima di riporlo.
- Prima di riporre il dispositivo, ispezionare tutte le parti per assicurarsi che non siano danneggiate.
- Conservare il dispositivo in un ambiente interno asciutto e al riparo da polvere, sporco e temperature estreme.

8. Dati tecnici

Tensione batteria:	18 V Li-Ion
Velocità senza carico (Ø100/180 mm):	200/400 min ⁻¹
Peso prodotto senza accessori:	4,15 kg
Livello di pressione sonora L_{pA} :	66 dB(A)
Incertezza K_{pA} :	3 dB(A)
Livello di potenza sonora L_{WA} :	77 dB(A)
Incertezza K_{WA} :	3 dB(A)
Vibrazione mano/braccio:	3,91 m/s ²
Incertezza K:	1,5 m/s ²

8.1 Livello di vibrazione

Il valore di vibrazione totale dichiarato e i valori di emissione sonora dichiarati sono stati misurati secondo una procedura di prova standardizzata (EN 62841) e possono essere utilizzati per confrontare tra di loro i diversi elettrodomestici. Inoltre, possono essere utilizzati anche per una valutazione preliminare del carico.

Avvertimento!

Le vibrazioni e le emissioni di rumore durante l'uso effettivo dell'elettrodomestico possono differire dai valori indicati a seconda del modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico e, in particolare, a seconda del tipo di pezzo da lavorare.

È necessario stabilire misure di sicurezza per proteggere l'operatore sulla base di una stima del carico vibrazionale in condizioni reali di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, come i periodi in cui l'utensile elettrico è spento e i periodi in cui è acceso ma senza carico).

Cercare di mantenere al minimo l'esposizione alle vibrazioni e al rumore. Gli esempi di misure per ridurre le vibrazioni includono l'uso di guanti durante l'uso dell'utensile, la limitazione del tempo di lavoro e l'uso di accessori in buone condizioni.

9. Accessorio - disponibile opzionalmente

Articolo **Cod. articolo:**
Spazzola dura (grigio) **7064253**

Setola spessa e rigida per i punti difficili
Perfetta per piastrelle (ceramica) per interni ed esterni, mobili in legno da giardino, coperte di legno, pareti, porte per garage e altro ancora

Spazzola media (blu) **7064252**

Setole di medio spessore per la pulizia generale
Perfetta per imbarcazioni, piastrelle (ceramica) per interni ed esterni, mobili in legno da giardino, coperte di legno, pareti, pavimenti e altro ancora

Spazzola morbida (nera) **7064251**

Setole morbide per superfici sensibili
Perfetta imbarcazioni, roulotte/camper, piastrelle, superfici di metallo, camper e altro ancora

10. Smaltimento



Non smaltire gli utensili elettrici con i normali rifiuti domestici.

L'utensile elettrico viene spedito in una confezione per ridurre i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio è una materia prima e come tale può o essere riutilizzata o può essere reimmessa nel ciclo delle materie prime. L'utensile elettrico e i relativi accessori sono realizzati in vari materiali come metalli e plastiche. Portare i componenti difettosi a un punto di raccolta dei rifiuti. Chiedete informazioni su questi punti di raccolta al vostro negozio specializzato o Comune. Il prodotto e il manuale dell'utente possono essere soggetti a modifiche. I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

10.1 Batterie

Smaltire le batterie rispettando le norme di protezione ambientale. Contattare le autorità locali per sapere dove si trova il centro di smaltimento batterie più vicino. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici.

Non smaltire le batterie bruciandole, altrimenti potrebbero esplodere.

11. Dichiarazione di conformità CE

Noi sottoscritti **Batavia B.V., Weth.**

Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN

Staphorst dichiara, sotto la sua piena responsabilità, che il **Spazzola rotante a batteria, modello BT-CBT002, numero articolo 7064822** soddisfa i requisiti essenziali definiti nelle Direttive europee **2006/42/CE** (Direttiva Macchine), **2014/30/UE** (CEM), **2011/65/UE** (RoHS) e relativi emendamenti. Per la valutazione di conformità, sono stati consultati i seguenti standard armonizzati europei:

EN62841-1:2015+A11;

EN ISO 12100:2010;

AfPS GS 2019:01 PAK;

EN IEC 55014-1:2021;

EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, 21 febbraio 2024



Jin Min, Rappresentante QA

Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,

7951 SN Staphorst, Paesi Bassi

Il prodotto e il manuale dell'utente possono essere soggetti a modifiche. I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Estimado cliente:

Familiarícese con el uso adecuado del aparato leyendo todos los capítulos de este manual en el orden en el que se presentan. Conserve estas instrucciones para poder consultarlas con posterioridad.

¡Lea el documento «Instrucciones generales de seguridad en materia de herramientas eléctricas» adjunto y todas las instrucciones de seguridad adicionales en estas instrucciones de uso!

Esta manual contiene información importante acerca de cómo operar y manipular el aparato. Conserve estas instrucciones para poder consultarlas con posterioridad. Si le cede el aparato a un tercero, entréguele también este manual.

¡La batería y el cargador no se incluyen!

Las baterías y cargadores Maxxpack están disponibles en línea y en las tiendas participantes.

1. Explicación de los símbolos

Los símbolos siguientes aparecen en el manual de usuario o en el producto:



¡Advertencia! Lea el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones personales.



Indica el riesgo de lesiones personales, muerte o daño de la herramienta en caso de no observar las instrucciones recogidas en este manual.



Utilice protectores oculares.



El marcado CE (siglas de Conformidad Europea) es indicativo de que se cumple con las normativas de la UE. Con el marcado CE, el fabricante confirma que esta herramienta eléctrica cumple con las directivas europeas aplicables.



No deseche las herramientas eléctricas junto a los residuos domésticos.

2. Advertencias de seguridad adicionales



Lea detenidamente este manual y solo use la unidad de conformidad con este.

- El dispositivo debe emplearse conforme a lo previsto. Durante el trabajo con el dispositivo tenga en cuenta las circunstancias locales y tenga cuidado con las personas cerca de usted.
- Compruebe si el dispositivo presenta daños antes de usarlo y no emplee un dispositivo defectuoso. Si el dispositivo estuviera dañado, no lo use y encargue su reparación a un especialista o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. No desarme el dispositivo y no intente repararlo por su cuenta.
- El dispositivo no debe ser manejado por niños o personas que no hayan recibido una instrucción adecuada.
- Este dispositivo puede ser empleado por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales mermadas o carentes de conocimientos y experiencia, si están bajo supervisión o son instruidas sobre cómo emplear el dispositivo de forma segura y entender los peligros relacionados con el mismo. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Está prohibido que los niños realicen tareas de limpieza y mantenimiento sin vigilancia.
- Mantenga a los niños vigilados para que no jueguen con el dispositivo.
- Sujete el dispositivo bien y firmemente al encenderlo.
- El dispositivo no debe emplearse en zonas explosivas.
- Utilice siempre protección ocular.
- Este dispositivo es apto para su uso en interiores y exteriores, pero no debe emplearse bajo la lluvia.
- Asegúrese de que el accesorio del cepillo se haya instalado correctamente antes de usarlo.

- l. No presione el cepillo en espacios estrechos durante el uso.
- m. No toque ninguna pieza en rotación, mientras el dispositivo se esté empleando.

3. Contenido del embalaje

- 1x Twin brush - cepillo con batería (unidad del motor y unidad de alimentación eléctrica)
- 1x asidero adicional incl. material de fijación
- 1x cepillo mediano (pieza interior y exterior del cepillo)
- 1x manual de instrucciones

4. Antes del primer uso

- Retire el aparato y todas las piezas adicionales del paquete.
- Compruebe que las piezas no se hayan dañado durante el transporte; en caso contrario, no utilice el aparato.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Dicho material entraña un riesgo de asfixia!

4.1 Montaje

- a. Inserte la manguera de agua (11) en la conexión de la unidad del motor. (véase **fig. B**)
- b. Guíe la manguera de agua por el soporte de la unidad del motor.
- c. Tenga cuidado de que la manguera de agua de la unidad del motor posea una longitud suficiente para que el cabezal ajustable del cepillo pueda moverse libremente.
- d. Conecte el adaptador de manguera (9) con la manguera de agua.
- e. Deslice el adaptador de manguera por el carril de guía del clip de fijación (10). (véase **fig. C**)

4.2 Ajuste de altura

- Lleve el tubo a la longitud deseada aflojando el ajuste de altura (1). Cambie la longitud del tubo y luego apriete el ajuste de altura nuevamente.

5. Uso conforme al fin previsto

El producto ha sido diseñado para limpiar superficies en interiores y exteriores en entornos privados. El producto puede emplearse en seco o con agua. No ha sido diseñado para su uso comercial continuado.

El uso conforme al fin previsto incluye también el cumplimiento del manual.

Cualquier uso que lo exceda (otros medios, aplicación de violencia) o la modificación por cuenta propia (remodelación, uso de accesorios no originales) puede dar lugar a peligros y se considera no conforme a lo previsto.

Emplee únicamente accesorios recomendados por el proveedor.

6. Manejo

6.1 Colocación/cambio de la batería

La cubierta de la batería la protege de la humedad y la suciedad.

- Emplee el dispositivo con agua únicamente con la cubierta de la batería bien cerrada.
- Tenga cuidado de que la junta y el borde de goma de la cubierta de la batería estén limpios y secos.

- a. Suelte el gancho sujetador (5) y abra la cubierta de la batería (6).
- b. Introduzca o retire la batería (véase **fig. D**).
- c. **¡Compruebe la junta siempre antes de cerrar la cubierta de la batería!** Elimine la suciedad y los cuerpos extraños del área de la junta y compruebe que esta esté colocada y no presente desperfectos.
- d. Cierre la cubierta de la batería y bloquéela con el gancho sujetador.

6.2 Montaje/cambio del cepillo

- a. Bloquee el eje con el botón de bloqueo del eje (14) y atornille la pieza exterior del cepillo (13) en sentido horario (véase **fig. E**).
- b. Coloque la pieza interior del cepillo (12) y bloquéela en sentido antihorario.
- c. Para soltarla desbloquee y retire la pieza interior del cepillo en sentido horario.

- d. Bloquee el eje con el botón de bloqueo del eje y desenrosque la pieza exterior del cepillo en sentido antihorario.

6.3 Ajuste del ángulo de inclinación del cepillo

El cabezal no debe fijarse si el dispositivo se va a emplear sobre el suelo. Así el cabezal podrá desplazarse junto con la superficie a limpiar.

Fije el cabezal únicamente si el dispositivo se emplea por encima de la altura de los hombros.

- a. Despliegue la palanca de bloqueo (16) completamente (véase **fig. F**).
- b. Ajuste la inclinación del cepillo conforme a las necesidades individuales y fíjela plegando la palanca de bloqueo.
No ejerza una fuerza excesiva al cerrar la palanca de bloqueo. Si la palanca de bloqueo no se cierra correctamente, ajuste la inclinación del cepillo ligeramente.

6.4 Ajuste del asidero adicional

- a. Afloje el tornillo de fijación (2). (véase **fig. G, H**)
- b. Ajuste la posición del asidero adicional (3) según sus necesidades y vuelva a apretar el tornillo de fijación.

6.5 Trabajar con el dispositivo

- a. Para el uso en húmedo cierre la llave de cierre y conecte el adaptador de manguera con su suministro de agua. Ajuste la cantidad de agua con la llave de cierre. (véase **fig. A**)
- b. Para encender el dispositivo, presione el botón conexión/desconexión (7). No es necesario mantener pulsado el botón conexión/desconexión durante el trabajo.
Ejerza siempre solo una presión mínima (ligero movimiento de avance) sobre el dispositivo, mientras trabaja. Desplace el dispositivo hacia delante de forma suave y uniforme.
- c. Para apagarlo presione el botón conexión/desconexión de nuevo.

7. Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Mantenga el dispositivo y los accesorios limpios y en buen estado para poder trabajar bien y con seguridad.

Retirar la batería del dispositivo antes de realizar cualquier trabajo.

Sumerja el cepillo durante 30 segundos en agua caliente (90 °C) si sus cerdas se han deformado debido al transporte o un almacenamiento erróneo. Las cerdas recobrarán su forma original.

7.1 Mantenimiento

Ninguna parte interna de la herramienta requiere mantenimiento.

7.2 Limpieza

- Mantenga los dispositivos de seguridad, las aberturas de ventilación y la carcasa del motor en el mejor estado de limpieza posible, esto es, deben estar libres de sucio y polvo. Para ello, utilice aire comprimido a baja presión y un paño limpio.
- Le recomendamos limpiar su herramienta eléctrica inmediatamente después de cada uso.
- Limpie la herramienta eléctrica regularmente con un paño humedecido con agua jabonosa (utilice únicamente detergentes suaves). Asegúrese de que el agua no penetre en el interior de la herramienta.

7.3 Almacenamiento

- Limpie el aparato antes de guardarlo.
- Antes de guardarlo, compruebe que no haya ningún daño.
- Guarde el aparato en un espacio interior seco y protegido del polvo, el sucio y las temperaturas extremas.

8. Datos técnicos

Voltaje de la batería:	18 V Li-Ion
Velocidad sin carga (Ø100/180 mm):	200/400 min ⁻¹
Peso del producto sin accesorios:	4,15 kg
Nivel de presión sonora (L _{pA}):	66 dB(A)
Incertidumbre (K _{pA}):	3 dB(A)
Nivel de potencia acústica (L _{WA}):	77 dB(A)
Incertidumbre (K _{WA}):	3 dB(A)
Vibración transmitida al sistema mano-brazo:	3,91 m/s ²
Incertidumbre (K):	1,5 m/s ²

8.1 Nivel de vibración

El valor de oscilación total y los valores de emisión acústica indicados han sido medidos de conformidad con un método de prueba normalizado (EN 62841) y pueden emplearse para comparar una herramienta eléctrica con otra. También se pueden emplear para realizar una estimación provisional de la carga.

¡Advertencia!

Las emisiones de vibraciones y sonoras pueden diferir de los valores indicados durante el uso real de la herramienta eléctrica, dependiendo de la forma en la que se emplee la herramienta eléctrica, y, especialmente, del tipo de pieza de trabajo procesado.

Es necesario determinar medidas de seguridad para proteger al usuario que estén basadas en una evaluación de la carga por oscilación durante las condiciones de uso reales (aquí deben tenerse en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como, por ejemplo, los tiempos, en los que la herramienta eléctrica está desconectada y aquellos en los que está conectada, pero funciona sin carga). Intente reducir al mínimo posible la carga derivada de las vibraciones y los ruidos. Las medidas para reducir la carga por vibraciones incluyen, por ejemplo, el empleo de guantes durante el uso de la herramienta, la limitación del tiempo de

trabajo y el uso de accesorios en buen estado.

9. Accesorios - disponibles opcionalmente

Artículo **Art Nº:**
Cepillo duro (gris) **7064253**

Pelo grueso y fuerte para zonas difíciles
Ideal para azulejos y baldosas (de cerámica) en interiores y exteriores, muebles de madera de exterior, techos de madera, paredes, puertas de garajes y mucho más

Cepillo medio (azul) **7064252**

Pelos de grosor medio para la limpieza general
Ideal para botes, azulejos y baldosas (de cerámica) en interiores y exteriores, muebles de madera de exterior, techos de madera, paredes, suelos y mucho más

Cepillo blando (negro) **7064251**

Pelos suaves para superficies delicadas
Ideal para botes, caravanas, baldosas, azulejos, superficies de metal y mucho más

10. Eliminación



No deseche las herramientas eléctricas junto a los residuos domésticos.

El embalaje en el que se envía esta herramienta reduce los daños debidos al transporte. El material de embalaje en cuestión es una materia prima que se puede reutilizar o reciclar. La herramienta eléctrica y sus accesorios están fabricados con diferentes materiales como metales y plástico. Lleve los componentes defectuosos a un punto de recogida de residuos especiales. Puede consultar con el vendedor o su ayuntamiento al respecto. Tanto el producto como el manual de usuario están sujetos a cambios. Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso.

10.1 Baterías

Piense en el medioambiente al desechar las baterías. Póngase en contacto con las autoridades locales para saber dónde se

encuentra el punto de recogida más cercano para este tipo de residuos.
No deseche las baterías junto a los residuos domésticos.

No elimine las baterías quemándolas, ya que esto entraña un riesgo de explosión.

11. Declaración CE de conformidad

Nosotros, **Batavia B.V., con domicilio social en Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el **Cepillo rotativo de limpieza de batería, modelo BT-CBT002, n.º de artículo 7064822**, cumple con los requisitos básicos recogidos en la Directiva **2006/42/EU** del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas, la Directiva **2014/30/UE** relativa a la compatibilidad electromagnética y la Directiva **2011/65/EU** sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (también conocida como RoHS) y sus enmiendas. Para la evaluación del cumplimiento normativo se consultaron las siguientes normas armonizadas:

EN62841-1:2015+A11;
EN ISO 12100:2010;
AfPS GS 2019:01 PAK;
EN IEC 55014-1:2021;
EN IEC 55014-2:2021;
EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, 21 de febrero de 2024

Jin Min, representante de Aseguramiento de la Calidad de Batavia B.V.,
Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Países Bajos

Tanto el producto como el manual de usuario están sujetos a cambios. Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso.

Estimado cliente,

Familiarize-se com a utilização adequada do dispositivo através da leitura e cumprimento de cada capítulo deste manual, pela ordem apresentada. Guarde estas instruções de utilização para consulta futura.

Leia as "Instruções gerais de segurança para ferramentas elétricas" e todas as instruções de segurança adicionais neste manual!

Este manual contém informações importantes sobre a utilização e manuseamento do dispositivo. Guarde estas instruções de utilização para consulta futura. Entregue-as juntamente com a unidade caso empreste o equipamento a terceiros.

Bateria e carregador não incluídos!

As baterias e carregadores Maxxpack estão disponíveis online e nas lojas participantes.

1. Explicação dos símbolos

O seguintes símbolos são utilizados no manual do utilizador ou no produto:



Aviso! Para reduzir o risco de lesões, o utilizador deve ler o manual de instruções.



Indica risco de lesões corporais, morte ou danos no equipamento no caso de não observância das instruções neste manual.



Utilize proteção ocular.



"CE" significa "Conformidade Europeia", o que indica "em conformidade com a regulamentação da UE". Com a marcação CE, o fabricante confirma que esta ferramenta elétrica cumpre com as diretivas europeias aplicáveis.



Não elimine as ferramentas elétricas juntamente com os resíduos domésticos.

2. Avisos de segurança adicionais



Leia este manual atentamente e utilize a unidade apenas de acordo com as instruções aqui contidas.

- O aparelho tem de ser utilizado como previsto. Ao trabalhar com o aparelho, preste atenção às condições locais e a outras pessoas nas proximidades.
- Antes de utilizar o aparelho, verifique se este apresenta danos e não o utilize caso esteja danificado. Se o aparelho estiver danificado, não o utilize e mande repará-lo por um profissional ou contacte o nosso serviço de assistência ao cliente. Não desmonte o aparelho nem tente repará-lo sozinho.
- O aparelho não pode ser operado por crianças ou pessoas que não tenham sido devidamente instruídas.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimentos, se forem vigiadas ou tiverem sido instruídas relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não é permitido às crianças realizar a limpeza e a manutenção sem supervisão.
- Vigie as crianças para que não brinquem com o aparelho.
- Segure o aparelho com firmeza e segurança ao ligá-lo.
- O aparelho não pode ser operado em áreas potencialmente explosivas.
- Use sempre proteção ocular.
- Este aparelho é adequado para uso em interiores e exteriores, mas não pode ser utilizado à chuva.
- Certifique-se de que o acessório da escova está corretamente instalado antes de utilizar o aparelho.
- Não pressione a escova contra espaços apertados durante a utilização.
- Não toque em nenhuma das peças rotativas quando o aparelho estiver a ser utilizado.

3. Conteúdo da embalagem

- 1x Twin brush - Escova com bateria (unidade do motor e fonte de alimentação)
- 1x punho lateral, incl. material de fixação
- 1x escova média (parte exterior e interior da escova)
- 1x manual de operação

4. Antes da primeira utilização

- Retire o dispositivo e todas as peças adicionais da sua embalagem.
- Verifique se as peças foram danificadas durante o transporte e não utilize um dispositivo danificado.
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. Risco de asfixia!

4.1 Montagem

- Encaixe a mangueira de água (11) na ligação na unidade do motor (ver **fig. B**).
- Passe a mangueira de água através do suporte na unidade do motor. Certifique-se de que a mangueira de água na unidade do motor é suficientemente longa para que a cabeça da escova ajustável se possa mover sem restrições.
- Ligue o adaptador de mangueira (9) à mangueira de água.
- Introduza o adaptador de mangueira na barra guia da mola de fixação (10) (ver **fig. C**).

4.2 Ajuste de altura

- Leve o tubo ao comprimento desejado afrouxando o ajuste de altura (1). Altere o comprimento do tubo e aperte novamente o ajuste de altura.

5. Utilização adequada

O produto destina-se à limpeza de superfícies interiores e exteriores em áreas privadas. O produto pode ser usado a seco ou com água. Não se destina a utilização contínua a nível comercial.

O cumprimento das instruções também faz parte da utilização prevista.

Qualquer utilização para além desta (outros líquidos, uso de força) ou modificação não autorizada (transformação, uso de

acessórios não originais) pode causar perigos e é considerada utilização inadequada.

Utilize apenas acessório recomendado pelo fornecedor.

6. Operação

6.1 Introduzir/substituir a bateria

A tampa da bateria protege a bateria da humidade e da sujidade.

- Utilize o aparelho apenas com água, quando a tampa da bateria está devidamente fechada.
 - Certifique-se de que a vedação e a junta de borracha da tampa da bateria estão limpas e secas.
- Soltar o fecho de mola (5) e abrir a tampa da bateria (6).
 - Introduzir ou remover a bateria (ver **fig. D**).
 - Verifique sempre a vedação antes de fechar a tampa da bateria!** Remova a sujidade e os corpos estranhos na área da vedação e verifique se a vedação está presente e sem danos.
 - Feche a tampa da bateria e tranque-a com o fecho de mola.

6.2 Montar/trocar a escova

- Bloqueie o eixo com o botão de bloqueio do eixo (14) e enrosque a parte exterior da escova (13) no sentido dos ponteiros do relógio (ver **fig. E**).
- Encaixe a parte interior da escova (12) e bloqueie-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Para soltar a parte interior da escova, desbloqueie e rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- Bloqueie o eixo com o botão de bloqueio do eixo e desenrosque a parte exterior da escova no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

6.3 Ajuste o ângulo de inclinação da escova

Ao usar o aparelho no chão, a cabeça não deve ficar fixa. A cabeça pode então mover-se juntamente com a superfície a ser limpa.

Fixe a cabeça apenas quando usar o aparelho acima da altura dos ombros.

- Abra a alavanca de bloqueio **(16)** completamente (ver **fig. F**).
- Ajuste a inclinação da escova de acordo com as necessidades individuais e fixe-a, fechando a alavanca de bloqueio. Não aperte a alavanca de bloqueio com muita força. Se a alavanca de bloqueio não fechar corretamente, ajuste ligeiramente a inclinação da escova.

6.4 Ajustar o punho lateral

- Solte o parafuso de bloqueio **(2)** (ver **fig. G, H**).
- Ajuste a posição do punho lateral **(3)** às suas necessidades e aperte novamente o parafuso de bloqueio.

6.5 Realização de trabalhos com o aparelho

- Para uso com água, feche a válvula de fecho e ligue o adaptador de mangueira à rede de água doméstica. Regule o fluxo de água com a válvula de fecho (ver **fig. A**).
- Pressione o interruptor ligar/desligar **(7)** para ligar o aparelho. Não é necessário segurar o interruptor ligar/desligar enquanto trabalha. Aplique uma pressão mínima (movimento de avanço ligeiro) no aparelho quando estiver a trabalhar. Empurre o aparelho para a frente de forma suave e uniforme.
- Volte a pressionar o interruptor ligar/desligar para desligar o aparelho.

7. Manutenção, limpeza e armazenamento

Mantenha o aparelho e os acessórios limpos e em boas condições para trabalhar bem e em segurança.

Remova a bateria do aparelho antes de todos os trabalhos.

Se as cerdas da escova estiverem deformadas devido ao transporte ou ao armazenamento incorreto, submerja a escova em água quente (90 °C) durante 30 segundos. As cerdas recuperarão a sua forma original.

7.1 Manutenção

Não existem quaisquer peças internas que necessitem de manutenção.

7.2 Limpeza

- Mantenha os dispositivos de segurança, os orifícios de ventilação e a caixa do motor o mais limpos possível (de sujidade e pó). Limpe a ferramenta elétrica com um pano limpo ou sobre-a com um equipamento de ar comprimido de baixa pressão.
- Recomendamos a limpeza da sua ferramenta elétrica imediatamente após cada utilização.
- Limpe a ferramenta elétrica regularmente com um pano húmido e algum sabão suave. Certifique-se de que a água não penetra no interior da ferramenta elétrica.

7.3 Armazenamento

- Limpe o dispositivo antes de o guardar.
- Antes do armazenamento, verifique todas as peças e veja se não têm danos.
- Guarde o dispositivo no interior, num local seco protegido de pó, sujidade e temperaturas extremas.

8. Dados técnicos

Tensão da bateria:	18 V Li-Ion
Velocidade sem carga (Ø100/180 mm):	200/400 min ⁻¹
Peso do produto sem acessórios:	4,15 kg
Nível de pressão sonora L _{pA} :	66 dB(A)
Incerteza K _{pA} :	3 dB(A)
Nível de potência sonora L _{WA} :	77 dB(A)
Incerteza K _{WA} :	3 dB(A)
Vibração transm. mão-braço:	3,91 m/s ²
Incerteza K:	1,5 m/s ²

8.1 Nível de vibração

O valor total de vibrações indicado e os valores de emissão de ruído indicados foram medidos de acordo com um método de teste normalizado (EN 62841) e podem ser utilizados para realizar a comparação

entre ferramentas elétricas. Estes podem também ser utilizados para a realização de uma avaliação preliminar da exposição.

Advertência!

As emissões de vibração e ruído durante a utilização efetiva da ferramenta elétrica podem divergir dos valores indicativos, dependendo da forma como a ferramenta elétrica é utilizada, em particular do tipo de peça de trabalho que se encontra em processamento.

É necessário definir medidas de segurança para a proteção do utilizador, baseadas numa avaliação da carga vibratória durante as efetivas condições de utilização (aqui devem ser consideradas todas as fases do ciclo de funcionamento, por exemplo, tempos durante os quais a ferramenta elétrica está desligada e aqueles durante os quais está ligada mas a funcionar sem carga).

Tente minimizar a exposição às vibrações e ao ruído ao mínimo. As medidas para reduzir a exposição às vibrações incluem, por exemplo, o uso de luvas durante a utilização da ferramenta, a limitação do tempo de trabalho e a utilização de acessórios em boas condições.

9. Acessório - opcionalmente disponível

Artigo	Nº do artigo:
Escova dura (cinza)	7064253
Cerdas espessas e resistentes para áreas difíceis	
Perfeita para ladrilhos (cerâmica) no interior e no exterior, móveis de madeira no exterior, decks de madeira, paredes, portões de garagem, etc.	
Escova média (azul)	7064252
Cerdas de média resistência para limpeza geral	
Perfeita para barcos, ladrilhos (cerâmica) no interior e no exterior, móveis de madeira no exterior, decks de madeira, paredes, pavimentos, etc.	
Escova macia (preta)	7064251
Cerdas macias para superfícies delicadas	

Perfeita para barcos, caravanas/ autocaravanas, ladrilhos, superfícies metálicas, etc.

10. Eliminação



Não elimine as ferramentas elétricas juntamente com os resíduos domésticos.

Esta ferramenta elétrica é expedida numa embalagem para minimizar os danos de transporte. Esta embalagem é uma matéria-prima e, como tal, pode ser reutilizada ou reintroduzida no respetivo ciclo. Esta ferramenta elétrica e os seus acessórios são feitos de vários materiais, tais como metais e plásticos. Leve as peças defeituosas para um ponto de recolha especial. Coloque as suas questões a este respeito numa loja da especialidade ou autoridade local. O produto e o manual do utilizador podem ser sujeitos a alterações. Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.

10.1 Bateria

Pense no ambiente sempre que eliminar baterias. Contacte as autoridades locais para saber a localização da área de eliminação de resíduos mais próxima.

Não elimine as baterias juntamente com os resíduos domésticos.

Não elimine a bateria queimando-a - risco de explosão.

11. Declaração de conformidade CE

Nós, **Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto **Escova de Limpeza a bateria, Modelo BT-CBT002, Item n.º 7064822** está de acordo com os requisitos básicos definidos nas Diretivas Europeias **2006/42/CE** (relativa às máquinas), **2014/30/UE** (relativa à compatibilidade eletromagnética, CEM), **2011/65/UE** (relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos) e respetivas alterações. Para a avaliação de conformidade, foram consultadas as seguintes normas harmonizadas:

EN62841-1:2015+A11;

EN ISO 12100:2010;

AfPS GS 2019:01 PAK;

EN IEC 55014-1:2021;

EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, 21 de fevereiro de 2024



Jin Min, QA Representative
Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Países Baixos

O produto e o manual do utilizador podem ser sujeitos a alterações. Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.

Szanowny Kliencie!

Prosimy o zapoznanie się z prawidłowym użyciem urządzenia poprzez przeczytanie każdego z poniższych rozdziałów instrukcji, w podanej kolejności. Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Prosimy o przeczytanie załączonych „Ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa dla narzędzi zasilanych elektrycznie” oraz dodatkowych zaleceń bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!

Niniejsza instrukcja zawiera najważniejszą informację dotyczącą bezpiecznej obsługi i korzystania z urządzenia. Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o dołączenie instrukcji do urządzenia w przypadku przekazywania urządzenia innej osobie.

Akumulator i ładowarka nie wchodzi w skład zestawu!

Akumulatory i ładowarki Maxxpack są dostępne online oraz w sklepach partnerskich.

1. Objaśnienie symboli

W instrukcji obsługi lub na produkcie stosowane są następujące symbole:



Ostrzeżenie! W celu zredukowania ryzyka obrażeń użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.



Oznacza ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzenia narzędzia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.



Stosować ochronę oczu.



CE jest skrótem od „Conformité Européenne”, co oznacza „Zgodne z przepisami UE”. Za pomocą znaku CE producent potwierdza, że niniejsze elektronarzędzie spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE.



Nie należy utylizować elektronarzędzi z odpadami domowymi.

2. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz używanie urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

- a. Urządzenie musi być używane zgodnie z przeznaczeniem. Podczas pracy urządzeniem zwracać uwagę na warunki lokalne i inne osoby znajdujące się w pobliżu.
- b. Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używać go i zleć jego naprawę specjaliście lub skontaktuj się z naszym serwisem. Nie demontuj urządzenia i nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- c. Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom ani osobom, które nie zostały odpowiednio poinstruowane.
- d. Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli użytkowanie odbywa się pod nadzorem lub zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- e. Dzieciom nie wolno przeprowadzać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- f. Dopilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- g. Podczas włączania trzymaj urządzenie mocno i pewnie.
- h. Urządzenia nie wolno stosować w miejscach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- i. Zawsze stosuj ochronę oczu.
- j. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, ale nie wolno go używać w czasie deszczu.

- k. Przed użyciem upewnij się, że elementy wyposażenia szczotki są prawidłowo zamontowane.
- l. Podczas użytkowania nie należy wciskać szczotki w wąskie szczeliny.
- m. Podczas pracy urządzenia nie dotykaj wirujących części.

3. Zawartość opakowania

- 1x Twin brush – szczotka akumulatorowa (jednostka silnika i jednostka zasilająca)
- 1x dodatkowy uchwyt wraz z materiałami mocującymi
- 1x szczotka średnia (zewnątrzna i wewnętrzna część szczotki)
- 1x instrukcja obsługi

4. Przed pierwszym użyciem

- Wyjąć urządzenie i wszystkie dodatkowe podzespoły z opakowania.
- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń powstałych w czasie transportu i nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Elementy opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia!

4.1 Montaż

- a. Włóż wąż do wody (11) do przyłącza na jednostce silnika. (patrz **rys. B**)
- b. Przełóż wąż przez uchwyt na jednostce silnika. Upewnij się, że wąż do wody ma odpowiednią długość przy jednostce silnika, tak aby regulowana głowica szczotki mogła się swobodnie poruszać.
- c. Połącz adapter węża (9) z węzem do wody.
- d. Nasuń adapter węża na szynę prowadzącą klipsa mocującego (10). (patrz **rys. C**)

4.2 Regulacja wysokości

- Doprowadzić rurę do żądanej długości poprzez poluzowanie regulacji wysokości (1). Zmień długość rury, a następnie ponownie dokręć regulację wysokości.

5. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do czyszczenia powierzchni we wnętrzach i na zewnątrz budynków na terenach prywatnych. Produkt można stosować na sucho lub z użyciem wody. Nie jest on przeznaczony stałego użytku komercyjnego.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie niniejszej instrukcji.

Każde zastosowanie wykraczające poza ten zakres (inne media, użycie siły) lub samowolna modyfikacja (przebudowa, brak oryginalnych elementów wyposażenia) może spowodować zagrożenie i jest uważane za niewłaściwe użycie.

Używaj wyłącznie elementów wyposażenia zalecanych przez dostawcę.

6. Obsługa

6.1 Wkładanie / wymiana akumulatora

Pokrywa akumulatora chroni akumulator przed wilgocią i brudem.

- Używaj urządzenia z wodą, tylko jeśli pokrywa akumulatora jest prawidłowo zamknięta.
- Upewnij się, że uszczelka i gumowe obrzeże pokrywy akumulatora są czyste i suche.
- a. Poluzuj zatrzask (5) i otwórz pokrywę akumulatora (6).
- b. Włóż lub wyjmij akumulator (patrz **rys. D**).
- c. **Przed zamknięciem pokrywy akumulatora zawsze sprawdzaj uszczelkę!** Usuń zanieczyszczenia i ciała obce w obszarze uszczelnienia oraz sprawdź, czy uszczelka jest na miejscu i czy nie jest nieuszkodzona.
- d. Zamknij pokrywę akumulatora i zablokuj ją za pomocą zatrzasku.

6.2 Montaż / wymiana szczotki

- a. Zablokuj wał za pomocą przycisku blokującego wał (14) i przykręć zewnętrzną część szczotki (13) zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz **rys. E**).

- b. Włóż wewnętrzną część szczotki (12) i zablokuj ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- c. Aby zdemontować, odblokuj wewnętrzną część szczotki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij ją.
- d. Zablokuj wał za pomocą przycisku blokującego wał i odkręć zewnętrzną część szczotki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

6.3 Regulacja kąta nachylenia szczotki

W przypadku stosowania urządzenia na podłodze głowica nie powinna być zablokowana. Głowica może się wtedy poruszać odpowiednio do czyszczonej powierzchni. Zablokuj głowicę tylko wówczas, jeśli używasz urządzenia na wysokości powyżej ramion.

- a. Odchyl całkowicie dźwignię blokującą (16) (patrz **rys. F**).
- b. Dopasuj nachylenie szczotki do indywidualnych potrzeb i zablokuj ją, zamykając dźwignię blokującą. Nie naciskaj dźwigni blokującej z dużą siłą. Jeżeli dźwignia blokująca nie zamyka się prawidłowo, lekko zmień nachylenie szczotki.

6.4 Regulacja dodatkowego uchwytu

- a. Poluzuj śrubę blokującą (2). (patrz **rys. G, H**)
- b. Dostosuj położenie dodatkowego uchwytu (3) do własnych potrzeb i ponownie dokręć śrubę blokującą.

6.5 Praca z urządzeniem

- a. W przypadku pracy na mokro zamknij zawór odcinający i podłącz adapter węża do źródła wody. Reguluj ilość wody za pomocą zaworu odcinającego. (patrz **rys. A**)
- b. Aby włączyć urządzenie, naciśnij włącznik/wyłącznik (7). Podczas pracy nie trzeba trzymać włącznika/wyłącznika. Podczas pracy wywieraj tylko minimalny nacisk na urządzenie (lekki ruch posuwisty). Przesuwaj urządzenie delikatnie i równomiernie do przodu.
- c. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij włącznik/wyłącznik.

7. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

Utrzymuj urządzenie i elementy wyposażenia w dobrym stanie technicznym i czystości, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne działanie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyjąć z niego akumulator.

Jeżeli włosie szczotki uległo deformacji w wyniku transportu lub nieprawidłowego przechowywania, zanurz szczotkę na 30 sekund w gorącej wodzie (90 °C). Włosie powróci do swojego pierwotnego kształtu.

7.1 Konserwacja

W urządzeniu nie ma elementów wewnętrznych wymagających konserwacji.

7.2 Czyszczenie

- W miarę możliwości należy chronić wszystkie rozwiązania zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika przed zanieczyszczeniami i pyłem. Wytrzeć elektronarzędzie czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zalecamy czyszczenie narzędzia z napędem elektrycznym natychmiast po każdym użyciu.
- Regularnie czyścić elektronarzędzie wilgotną szmatką i niewielką ilością delikatnego mydła. Nie dopuścić, by do wnętrza elektronarzędzia przedostała się woda.

7.3 Przechowywanie

- Przed schowaniem urządzenia wyczyścić je.
- Przed schowaniem sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Urządzenie przechowywać wewnątrz, w suchym miejscu chronionym przed kurzem, zabrudzeniami i ekstremalnymi temperaturami.

ONE BATTERY FOR ALL TOOLS

MAXPACK 18 V

18 V Cordless collection



BATAVIA

2 YEAR WARRANTY

This product has got a 2 year warranty

Dear Client, if for any reason this product is not working, please ensure you contact our Client Service Centre. Ensure you have your original receipt of purchase. This warranty covers all defects in workmanship or materials in this Batavia product for a two year period from the date of purchase. The warranty does not cover any malfunction, or defect resulting from misuse, neglect, alteration, or repair.

Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie

Sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät nicht einwandfrei sein, so wenden Sie sich bitte immer zuerst an unseren Kunden-Service. Bitte bewahren Sie unbedingt den Kaufbeleg auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler. Ausgeschlossen sind Mängel die durch häufigen Gebrauch, missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung oder Gewalteinwirkung verursacht worden sind.

Ce produit a 2 ans de garantie

Cher client, Si pour une raison quelconque, ce produit ne fonctionne pas, veuillez contacter notre Centre de service après-vente. Conservez le bon d'achat original. Cette garantie couvre tous les défauts de matériau et de main d'œuvre constatés sur ce produit Batavia pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Les défauts de fonctionnement et autres résultant d'abus ou de mauvais emploi, de négligence, de modifications ou réparations non autorisées sont exclus de la garantie.

Dit product heeft 2 jaar garantie

Geachte klant, onze producten ondergaan een streng kwaliteitscontrole proces. Wanneer dit product niet correct functioneert, wend u zich alstublieft altijd eerst tot onze klantenservice. Bewaar altijd uw aankoopbewijs. De garantieservice is alleen van toepassing op materiaal- of productiefouten. Uitgesloten zijn gebreken veroorzaakt door intensief gebruik, misbruik en incorrecte behandeling of extern geweld.

Europe / Europa / L'Europe / أوروبا

**Customer Service / Kunden-Service / Service clientèle /
Klantenservice / Servizio clienti / Servicio de atención al cliente /
Serviço ao cliente / Obsługa klienta / خدمة العملاء**

✉ service@batavia.eu

Monday till Friday / Lundi jusqu'à Vendredi / Maandag t/m vrijdag /
Dal lunedì al venerdì / De lunes a viernes / Segunda a sexta-
feira / Od poniedziałku do piątku / من الاثنين إلى الجمعة
08.00 — 17.00

☎ (DE) 0800 664 7740
☎ (EUR) 00800 664 774 00



www.bataviapower.com

BATAVIA

2 YEAR WARRANTY

Questo prodotto è garantito per 2 anni

Gentile Cliente, se per una qualche ragione il prodotto non funziona, La invitiamo a mettersi in contatto con il nostro Centro Assistenza Clienti. Si accerti di avere la ricevuta originale dell'acquisto. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione o di materiale in questo prodotto Batavia per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non copre malfunzionamenti o difetti derivanti da uso inappropriato, improprio, da modifiche o riparazioni.

Este producto tiene dos años de garantía

Estimado cliente: si por cualquier razón este producto no funciona, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente. Asegúrese de tener a mano la factura de compra original. Esta garantía cubre todos los defectos de mano de obra o materiales de este producto de Batavia por un período de dos años a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre ningún mal funcionamiento o defectos resultantes del mal uso, negligencia, alteración o reparación.

Este produto tem uma garantia de 2 anos

Estimado Cliente, se, por qualquer motivo, este produto não estiver a funcionar devidamente, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente. Certifique-se de que possui a prova de compra original. Esta garantia cobre todos os defeitos de fabrico ou materiais do produto Batavia durante um período de dois anos, a contar da data de compra. A garantia não cobre quaisquer avarias ou defeitos resultantes de um uso indevido, negligência, modificações ou reparações.

Produkt posiada 2-letnią gwarancję.

Szanowny Kliencie! Jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejszy produkt nie działa, prosimy skontaktować się z naszym Centrum obsługi serwisowej. Upewnij się, że posiadasz oryginalny dowód zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i materiałowe w produktach Batavia przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje żadnych usterek lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użycia, zaniedbania, modyfikacji lub naprawy.

Europe / Europa / L'Europe / أوروبا

**Customer Service / Kunden-Service / Service clientèle /
Klantenservice / Servizio clienti / Servicio de atención al cliente /
Serviço ao cliente / Obsługa klienta / خدمة العملاء**

✉ service@batavia.eu

Monday till Friday / Lundi jusqu'à Vendredi / Maandag t/m vrijdag /
Dal lunedì al venerdì / De lunes a viernes / Segunda a sexta-
feira / Od poniedziałku do piątku / من الاثنين إلى الجمعة
08.00 — 17.00

☎ (DE) 0800 664 7740
☎ (EUR) 00800 664 774 00



www.bataviapower.com

BATAVIA



MAXXPACK 18 V







Dvojna krtača
Brezžični čistilnik



Navodila za uporabo

Model: BT-CBT002
Št. artikla: 7064822
www.bataviapower.com





Pregled

1. Ročaj
2. Zaklepni vijak
3. Dodaten ročaj
4. Napajalna enota
5. Zaklepna sponka
6. Pokrov baterije
7. Stikalo za vklop/izklop
8. Zaustavitveni petelin
9. Adapter za cev
10. Sponka za pritrditev
11. Cev
12. Notranji del krtače
13. Zunanji del krtače
14. Gumb za zaklepanje vretena
15. Motorna enota
16. Ročica za zaklepanje

VSEBINA

1. Razlaga simbolov	3
2. Dodatna varnostna opozorila	3
3. Vsebina pakiranja	4
4. Pred prvo uporabo	4
5. Predvidena uporaba	4
6. Uporaba	4
7. Vzdrževanje, čiščenje in skladiščenje	5
8. Tehnični podatki	5
9. Dodatna oprema - opsijsko na voljo	6
10. Odstranjevanje	6
11. ES-Izjava o skladnosti	6

Spoštovani kupec

Prosimo, da se seznanite s pravilno uporabo naprave, tako da preberete in sledite vsakemu poglavju tega priročnika v navedenem vrstnem redu. Ta navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo.

Preberite priložena "Splošna varnostna navodila za električna orodja" in vsa dodatna varnostna navodila v tem navodilu za uporabo!

Ta priročnik vsebuje pomembne informacije o upravljanju in ravnanju z napravo. Ta navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Prosimo, posredujte ga skupaj z enoto, če je izročen tretji osebi.

Baterija in polnilnik nista vključena!

Baterije in polnilniki Maxxpack so na voljo na spletu in v sodelujočih trgovinah.

1. Razlaga simbolov

V uporabniškem priročniku ali na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:



Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, mora uporabnik prebrati navodila za uporabo.



Označuje tveganje telesnih poškodb, izgube življenja ali poškodbe orodja v primeru neupoštevanja navodil v tem priročniku.



Nosite zaščito za oči.



CE je kratica za "Conformité Européenne", kar pomeni "V skladu s predpisi EU". Proizvajalec z oznako CE potrjuje, da je to električno orodje v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami.



UKCA je kratica za: "UK Conformity Assessment". To pomeni "skladno s predpisi Združenega kraljestva". Proizvajalec z oznako UKCA potrjuje, da je ta enota skladna z veljavnimi predpisi Združenega kraljestva.



Električnega orodja ne odvrzite z gospodinjskimi odpadki.

2. Dodatna varnostna opozorila



Pozorno preberite ta priročnik in napravo uporabljajte samo v skladu s tem priročnikom.

- a. Napravo je treba uporabljati, kot je predvideno. Pri delu z napravo upoštevajte lokalne razmere in pazite na druge osebe v vaši bližini.
- b. Pred uporabo naprave preverite, ali ni poškodovana in ne uporabljajte poškodovane naprave. Če se naprava poškoduje, je ne uporabljajte in jo poskrbite za popravilo pri strokovnjaku ali se obrnite na našo službo za podporo strankam. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte popraviti sami.
- c. Naprave ne smejo upravljati otroci ali osebe, ki niso bile ustrezno poučene.
- d. Osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ne smejo uporabljati naprave, razen če jih nadzoruje in o njihovi varnosti pouči usposobljena oseba. Napravo hranite izven dosega otrok.
- e. Otroci ne smejo čistiti ali servisirati naprave brez nadzora.
- f. Nadzirajte otroke, da se ne bodo igrali z napravo.
- g. Napravo držite trdno in varno, ko jo vklopite.
- h. Naprava ne sme delovati v eksplozivnih atmosferah.
- i. Vedno nosite zaščito za oči.
- j. Ta naprava je primerna za notranjo in zunanjo uporabo, vendar je ne uporabljajte v dežju.
- k. Pred uporabo preverite, ali je pripomoček za krtačo pravilno nameščen.
- l. Med uporabo krtače ne silite v ozke prostore.
- m. Ne dotikajte se vrtljivih delov, ko je naprava v uporabi.

3. Vsebina pakiranja

- 1x Dvojna krtača - Dual Power Scrubber (motorna enota in napajalna enota)
- 1x dodaten ročaj, vključno z materiali za pritrditev
- 1x srednja krtača (zunanji in notranji del)
- 1x navodila za uporabo

4. Pred prvo uporabo

- Napravo in vse dodatne dele odstranite iz embalaže.
- Preverite, ali so vsi deli med prevozom poškodovani in ne uporabljajte poškodovane naprave.
- Embalažne materiale hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve!

4.1 Montaža

- Priključite cev (11) v priključek na motorni enoti. (glej **sliko B**)
- Vodite cev skozi nosilec na motorni enoti. Prepričajte se, da je cev na motorni enoti dovolj dolga, da se lahko nastavlja glava ščetke premika brez omejitev.
- Priključite adapter za cev (9) na cev.
- Adapter za cev potisnite na vodilno stezo pritrdilne sponke (10). (glej **sliko C**)
-

4.2 Nastavitev višine

- Cev določite na željeno dolžino tako, da sprostite nastavitev višine (1). Spremenite dolžino cevi in nato znova zategnite nastavitev višine.

5. Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen čiščenju površin v zaprtih prostorih in na prostem v domačem sektorju. Izdelek lahko upravljate suho ali z vodo. Ni namenjen za trajno komercialno uporabo.

Predvidena uporaba vključuje tudi postopek v skladu z navodili za uporabo.

Vsaka uporaba izven teh parametrov (različni mediji, uporaba sile) ali kakršne koli spremembe (rekonstrukcija, brez originalne opreme) lahko povzroči resna tveganja in se šteje za uporabo, ki je v nasprotju s predvidenim namenom.

Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča dobavitelj.

6. Uporaba

6.1 Vstavljanje/menjava baterije

Pokrov baterije ščiti baterijo pred vlago in odpadki.

- Napravo uporabljajte z vodo le, ko je pokrov baterije pravilno zaprt.
- Prepričajte se, da sta tesnilo pokrova baterije in gumijasti rob čista in suha.

 - Odvijte zaklepno sponko (5) in odprite pokrov baterije (6).
 - Vstavite ali vzemite baterijo (glejte **sliko D**).
 - Vedno preverite tesnilo, preden zaprete pokrov baterije!** Odstranite umazanijo in tuje na območju tesnila in preverite, ali je tesnilo prisotno in nepoškodovano.
 - Zaprite pokrov baterije in ga zaklenite s sponko za zaklepanje.

6.2 Pritrditev/zamenjava krtače

- Blokirajte gred z gumbom za zaklepanje gredi (14) in privijte zunanji del krtače (13) v smeri urinega kazalca (glejte **sliko E**).
- Vstavite notranji del krtače (12) in ga zaklenite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Če želite odstraniti notranji del krtače, ga odklenite v smeri urinega kazalca in ga snemite.
- Blokirajte gred z gumbom za zaklepanje gredi in odvijte zunanji del krtače v nasprotni smeri urinega kazalca.

6.3 Nastavitev kota nagiba krtače

Pri uporabi naprave na tleh / tleh glava ne sme biti zaklenjena. Glava se lahko nato premika skupaj s površino da se očisti. Zaklenite glavo le, če uporabljate napravo nad višino ramen.

- Dvignite zaporno ročico (16) do konca (glejte **sliko F**).
- Prilagodite kot nagiba svojim potrebam in ga pritrdite tako, da pritisnete navzdol zaporno ročico. Zaklepne ročice ne potisnite z veliko

silo. Če je zaporna ročica se ne zapre pravilno, rahlo prilagodite naklon krtače.

6.4 Prilagajanje dodatnega ročaja

- Odvijte zaklepni vijak (2). (glej **sliko G, H**)
- Prilagoditev položaja dodatnega ročaja (3) po vaših potrebah in ponovno zategnite zaklepni vijak.

6.5 Delo z napravo

- Za mokro uporabo zaprite zavorni ventil in priključite cevni adapter na dovod vode. Količino vode prilagodite s petelinom (glejte **sliko A**).
- Pritisnite stikalo za vklop/izklop (7), da vklopite napravo. Med uporabo ni treba držati stikala za vklop/izklop. Pri delu na napravo izvajajte le minimalen pritisk (nežno gibanje). Nežno in enakomerno potisnite napravo naprej.
- Znova pritisnite stikalo ON/OFF, da izklopite napravo.

7. Vzdrževanje, čiščenje in skladiščenje

Napravo in njeno opremo hranite v dobrem in čistem stanju, da zagotovite enostavno in varno delo.

Pred kakršno koli nastavitvijo, servisiranjem ali vzdrževanjem odstranite baterijo iz orodja.

Če se ščetine krtače deformirajo zaradi transporta ali nepravilnega skladiščenja, jo potopite v vročo (90 stopinj Celzija) vodo za 30 sekund. Ščetine krtače se nato vrnejo v pravilno obliko.

7.1 Vzdrževanje

Ni notranjih delov orodja, ki bi jih bilo treba vzdrževati.

7.2 Čiščenje

- Varnostne naprave, prezračevalne odprtine in ohišje motorja naj bodo čim bolj proste umazanje in prahu. Električno orodje drgnite s čisto krpo ali ga pihajte z nizkotlačnim stisnjenim zrakom.
- Priporočamo, da električno orodje očistite takoj po vsaki uporabi.

- Električno orodje redno čistite z vlažno krpo in nekoliko mehkim milom. Prepričajte se, da voda ne more priti v električno orodje.

7.3 Shranjevanje

- Napravo očistite, preden jo shranite.
- Pred shranjevanjem preverite, ali so vsi deli poškodovani.
- Napravo shranjujte v zaprtih prostorih na suhem mestu, ki je zaščiteno pred prahom in umazanijo ter ekstremnimi temperaturami.

8. Tehnični podatki

Napetost baterije:	18 V Li-Ion
Hitrost brez obremenitve (Ø100/180 mm):	200/400 min ⁻¹
Teža izdelka brez dodatkov:	4.15 kg
Raven zvočnega tlaka L _{PA} :	66 dB(A)
Negotovost K _{PA} :	3 dB(A)
Raven zvočne moči L _{WA} :	77 dB(A)
Negotovost K _{WA} :	3 dB(A)
Vibracije roke / roke:	3.91 m/s ²
Negotovost K:	1.5 m/s ²

8.1 Raven vibracij

Deklarirana skupna vrednost vibracij in deklarirane vrednosti emisij hrupa so bile izmerjene v skladu s standardno preskusno metodo (EN 62841) in se lahko uporabijo za primerjavo enega orodja z drugim. Deklarirana skupna vrednost vibracij se lahko uporabi tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

Opozorilo!

Emisija vibracij in hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od deklarirane skupne vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja, zlasti od vrste obdelovanca, ki je strojno obdelan. Treba je opredeliti varnost, izmerjene za zaščito upravljavca, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (ob upoštevanju vseh delov delovnega cikla, kot so časi, ko je orodje izklopljeno in ko teče v prostem teku, poleg časa sproženja). Poskusite zmanjšati vpliv vibracij in hrupa. Zgledni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti vibracijam vključujejo

nošenje rokavic med uporabo orodja, omejevanje delovnega časa in uporabo dodatkov v dobrem stanju.

9. Dodatna oprema - opcijsko na voljo

Element	Št. točke:
Krtačo trdo (sivo)	7064253

Debeli močni lasje za težka mesta
Kot nalašč za (keramične) notranje in zunanje ploščice, zunanje leseno pohištvo, lesene palube, stene, garažna vrata in še veliko več

Krtača srednja (modra)	7064252
-------------------------------	----------------

Srednje dlake za vsestransko čiščenje
Idealno za čolne, (keramične) notranje in zunanje ploščice, zunanje leseno pohištvo, leseno palubo, stene, tla in še veliko več

Mehka krtača (črna)	7064251
----------------------------	----------------

Mehke dlake za občutljive površine
Odlično za čolne, prikolice, ploščice, kovinske površine, mobilne hišice in še veliko več

10. Odstranjanje



Električnega orodja ne odvrzite z gospodinjskimi odpadki.

Električno električno orodje je dobavljeno v embalaži, da se zmanjšajo poškodbe pri prevozu.

Ta embalaža je surovina in se kot taka lahko ponovno uporabi ali vrne v cikel surovin. Električno orodje in njegovi dodatki so izdelani iz različnih materialov, kot so kovine in plastika. Okvarjene sestavne dele odnesite na posebno mesto za zbiranje odpadkov. O tem se pozanimajte v svoji specializirani trgovini ali lokalnem svetu. Izdelek in uporabniški priročnik se lahko spremenita. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

10.1 Baterije

Pri odstranjevanju baterij pomislite na okolje. Obrnite se na lokalne organe in ugotovite, kje je najbližje območje odstranjevanja. Baterij ne odvrzite z domačimi odpadki. Ne odvrzite s sežiganjem, nevarnost eksplozije.

11. ES-izjava o skladnosti

Mi, **Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek **Akumulatorsko puhalo za listje, Model BT-CBT002, št. artikla 7064822** v skladu z osnovnimi zahtevami, ki so opredeljene v evropskih direktivah **2006/42/ES (MD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)** in njune spremembe. Za ocenjevanje skladnosti so bili opravljeni naslednji usklajeni standardi:

EN62841-1:2015+A11;
EN ISO 12100:2010;
AfPS GS 2019:01 PAK;
EN IEC 55014-1:2021;
EN IEC 55014-2:2021;
EN IEC 62841-2-3:21 +A11:2021

Staphorst, 21. februar 2024

Jin Min, predstavnik QA
Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Nizozemska

Izdelek in uporabniški priročnik se lahko spremenita. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

ONE BATTERY FOR ALL TOOLS

MAXPACK 18 V

18 V Brezžična zbirka



BATAVIA

2 LETNA GARANCIJA

Ta izdelek ima 2-letno garancijo

Spoštovani kupec, če izdelek iz kakršnega koli razloga ne deluje, vas vabimo, da se obrnete na naš center za pomoč strankam. Prepričajte se, da imate originalni račun o nakupu. Garancija pokriva vse proizvodne napake ali napake v materialu na tem izdelku Batavia za obdobje 2 let od datuma nakupa. Garancija ne pokriva okvar ali napak, ki so posledica neprimerne uporabe, nepravilne uporabe, sprememb ali popravil.

reklamacijo pošljite v Topdom d.o.o., Dol pri Ljubljani 28/b.



Európe/ Pomoč strankam:

 **service@batavia.eu**

Ponedeljek do petek

08.00 – 17.00

 **(EUR) 00800 664 774 00**

distributer za Slovenijo je Topdom d.o.o.,
Dol pri Ljubljani 28/b, 1262 Dol pri Ljubljani

Model: BT-CBT002
Št. artikla: 7064822
www.bataviapower.com

7064822/2